

Philips
Căști true wireless
intraauriculare

Difuzoare de 6 mm/design închis

Bluetooth®
Alb

TAT3215WT



Sunetele tale. Mișcările tale.

Oriunde. Oricând. Aceste căști true wireless rezistente la stropire și la transpirație îți oferă un sunet excelent și un timp de redare de până la 24 de ore cu tocul de încărcare. Dacă ești într-un apel lung, poți utiliza un singur element intraauricular în timp ce celălalt se încarcă.

Asociere ușoară. Control vocal.

- Asociere inteligentă. Găsește automat dispozitivul Bluetooth
- Activează ușor asistentul vocal al smartphone-ului
- Buton multifuncțional. Controlează cu ușurință muzica și apelurile
- Treceți de la ascultarea muzicii la apeluri telefonice datorită microfonului integrat

Senzație plăcută. Aspect plăcut.

- Capace auriculare din cauciuc de dimensiuni mici, medii și mari
- Fixare sigură și confortabilă
- Vârfuri moi cu aripioară pentru potrivire sigură și etanșare intraauriculară mai bună

Până la 24 de ore de redare

- 6 h la o încărcare. 15 min. de încărcare pentru 1 h de redare
- Difuzoare de 6 mm din neodim. Sunet clar, bas energic.
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație
- Mod mono. Comută microfonul între elementele intraauriculare
- Toc de încărcare USB-C portabil. Obții până la 24 de ore de redare

PHILIPS

Repere

IPX4



Cu protecție IPX4, aceste căști true wireless sunt rezistente la stropire din orice direcție. Nu le va deranja puțină transpirație și nu trebuie să-ți faci griji dacă te prinde ploaia.

Toc de încărcare USB-C portabil.



Pornește la drum cu mai multe sesiuni de încărcare. Obții până la 6 ore de redare la o singură încărcare, plus 18 ore suplimentare cu un toc încărcat complet. O încărcare scurtă de 15 minute în toc îți oferă 1 h de redare. Încărcarea completă a tocului durează 2 ore prin USB-C.

Mod mono



Trebuie să răspunzi la un apel atunci când căștile sunt aproape descărcate? Obține mai mult timp pentru

convorbiri folosind un singur element intraauricular în timp ce celălalt se încarcă. Microfonul este atribuit automat elementului intraauricular în uz și poți schimba la loc atunci când este necesar.

Fixare sigură și confortabilă

Beneficiei de sunet excelent din difuzoarele din neodim de 6 mm și îți poți reda melodiile în confort real, mulțumită designului comod și ușor. Capacele auriculare moi, interschimbabile te ajută să găsești o fixare intraauriculară comodă.

Buton multifuncțional

Nu-ți place melodia redată? Omite-o printr-o apăsare lungă a butonului multifuncțional. Vrei să respingi un apel și să ascuți în continuare? E suficientă o singură apăsare de buton. Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar atunci când preiei un apel.

Asistent vocal

Activează asistentul vocal al telefonului fără a-ți atinge telefonul. Solicită asistentului vocal al smartphone-ului să redea muzică, să obțină indicații, să verifice informații și multe altele.

Asociere Bluetooth inteligentă.

Aceste căști sunt gata de asociere imediat ce le scoți din tocul de încărcare. Odată ce le-ai asociat, căștile îți amintesc ultimul dispozitiv cu care au fost asociate.

6 h la o încărcare.

6 h la o încărcare. 15 min. de încărcare pentru 1 h de redare

Difuzoare de 6 mm din neodim.

Difuzoare de 6 mm din neodim. Sunet clar, bas energetic.

Vârf auricular din cauciuc

Capace auriculare din cauciuc de dimensiuni mici, medii și mari

Vârfuri moi cu aripioară

Vârfuri moi cu aripioară pentru potrivire sigură și etanșare intraauriculară mai bună

Comută între muzică și apeluri

Treceți de la ascultarea muzicii la apeluri telefonice datorită microfonului integrat

Specificații

Sunet

- Sistem acustic: Închis
- Diafragmă: PET
- Tip magnet: NdFeB
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Sensibilitate: 90 dB

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.1
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rază maximă: Până la 10 m

Cutie exterioră

- Lungime: 37.5 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 27.5 cm
- Greutate brută: 4.7 kg
- Înălțime: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11015 8
- Greutate netă: 1.176 kg
- Greutate proprie: 3.524 kg

Confort

- Gestionare apeluri: Comutarea între 2 apeluri, Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel

Cutie interioară

- Lungime: 18.7 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 12.8 cm
- Înălțime: 10.4 cm
- Greutate netă: 0.147 kg
- Greutate brută: 0.53 kg
- Greutate proprie: 0.383 kg
- GTIN: 2 48 95229 11015 5

Alimentare

- Tip baterie: Litiu-ion

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 18 cm
- Lățime: 9.5 cm
- Adâncime: 4 cm
- EAN: 48 95229 11015 1
- Greutate brută: 0.178 kg
- Greutate netă: 0.049 kg
- Greutate proprie: 0.129 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 4.2 cm
- Lățime: 3.6 cm
- Adâncime: 6.5 cm
- Greutate: 0.049 kg

Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu USB: Cablu USB (tip A la tip C)

Design

- Culoare: Alb

UPC

- UPC: 8 40063 20116 3



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 11.2.2

EAN: 48 95229 11015 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com