

Philips
Sistema di altoparlanti
portatili



SBA220



Qualità audio estrema 2 x 2W

Potente acustica XSL

Tieni sempre il tuo sistema di altoparlanti portatili SBA220 a portata di mano e condividi con gli amici file audio con qualità e potenza elevate attraverso un lettore CD, DVD, MP3 o HDD. Potrai portarlo comodamente in tasca o in borsa. Pratico astuccio a corredo.

Audio potente

- Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico
- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi

Porta con te la tua musica

- Piccolo e leggero da portare in tasca o in borsa
- La custodia da trasporto protegge gli altoparlanti quando non si utilizzano
- Uso universale con tutti i dispositivi di intrattenimento portatili.

Sempre pronte!

- Alloggiamento dei cavi accurato quando non in uso

PHILIPS

Specifiche

Suono

- Risposta in frequenza: 100 - 20.000 Hz
- Impedenza: 4 ohm
- Parametri potenza RMS: 2 x 2W (4W)
- Sensibilità: 80 dB
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Tipo: Neodimio

Connettività

- Lunghezza cavo: 0,4 m
- Connettore: 3,5 mm stereo
- Rifinitura connettore: Piastra in nickel

Funzioni utili

- Controllo livello dei bassi
- Tempo di funzionamento: 6 ore
- Indicatore di alimentazione
- Controllo del volume

Accessori

- Custodia

Assorbimento

- Tipo di adattatore: 9V 500mA
- Tipo di batteria: AAA, LR03
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 10895 86634 7
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,4 x 6 x 18,9 cm
- Peso lordo: 0,4289 Kg
- Peso netto: 0,2994 Kg
- Tara: 0,1295 Kg

Scatola esterna

- EAN: 87 10895 93625 5
- Numero di confezioni consumatori: 6
- Peso lordo: 3,1971 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 41,6 x 21 x 22,2 cm
- Peso netto: 1,7964 Kg
- Tara: 1,4007 Kg

Cartone interno

- EAN: 87 10895 88039 8
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Peso lordo: 0,9471 Kg
- Scatola interna (L x L x A): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- Peso netto: 0,5988 Kg
- Tara: 0,3483 Kg

In evidenza

Acustica XSL

Goditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox con Acustica XSL. La combinazione di toni alti cristallini e suoni di gamma media con bassi potenti ed elastici produce un audio senza confronti. L'uso innovativo di materiali ad alta tecnologia, con cono in titanio e magnete in neodimio, genera un'uscita audio di potenza due volte superiore rispetto a quella di un altoparlante tradizionale delle stesse dimensioni. La precisa sintonizzazione fra il driver dell'altoparlante, l'architettura acustica di piccole dimensioni e i circuiti garantisce un eccezionale suono dinamico e ottimizza le prestazioni dei bassi del più piccolo riproduttore audio.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Leggero e compatto

Piccolo e leggero, praticamente invisibile. Potete portarlo ovunque, tenendolo in tasca o in borsa.

Astuccio da trasporto

Quando non si utilizzano, questa comoda e morbida borsa protegge gli altoparlanti evitando la formazione di grovigli di cavi.

Per dispositivi portatili

Uso universale con tutti i dispositivi di intrattenimento portatili. Si collega semplicemente tramite lo spinotto da 3,5 mm.

Gestione dei cavi degli altoparlanti

Grazie al design esclusivo, l'alloggiamento dei cavi non è più un problema. Mai stato più facile.



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 4.0.9

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com