

Philips  
Microsistema HiFi

**Bluetooth**  
Ranuras para tarjetas SD y USB

**BTM630**



## Disfruta de la música inalámbrica con tecnología Bluetooth®

Con tecnología Bluetooth® incorporada, la microcadena Hi-Fi BTM630 te permite disfrutar de la música sin cables, desde el teléfono móvil o desde la computadora. Además, a todas las funciones del sistema de audio se le suma un micrófono integrado para las llamadas en el modo de manos libres y la posibilidad de alternar entre llamadas y música.

### **Disfruta de la libertad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®**

- Reproduce música desde el teléfono móvil o desde la computadora mediante la tecnología Bluetooth®
- Micrófono y altavoces incorporados para realizar llamadas en el modo de manos libres
- Cambia automáticamente de llamadas telefónicas a reproducción de música y viceversa

### **Organiza tu propia colección de música digital**

- Reproduce y carga tu iPod
- USB directo y ranuras para tarjetas SD/MMC para la reproducción de música en MP3/WMA
- Grabación digital de MP3 con un solo botón a velocidad de 2X, sin necesidad de utilizar una computadora

### **Sonido rico y nítido**

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total de 30W RMS

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Conectividad

- Bluetooth
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres, Audífono
- alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
- USB: Host USB
- Ranura para tarjetas SD/MMC
- Entrada auxiliar
- Audífonos: 3,5 mm

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod Nano, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápido
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Ranura
- Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Modos USB Direct: Eliminar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Aleatoria

## Grabación de audio

- Formatos de grabación: MP3
- Soporte de grabación: Tarjeta SD/MMC, Dispositivo USB

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W

- Sistema de sonido: Estéreo
- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- Sintonización automática digital
- Antena: Antena FM

## Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Control remoto: Multifuncionalidad
- Alarmas: Alarma de radio, Repetición de alarma (snooze), Timer, Reinicio de alarma a las 24 horas
- Reloj/versión: Digital

## Potencia

- Alimentación
- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incl.: Control remoto, Cable de corriente alterna, manual de usuario, Certificado de garantía

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 390 x 140,5 x 200,5 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 496 x 238 x 180 mm
- Peso con empaque incluido: 3,5 kg

# Destacados

## Velocidad de grabación de 2x con un solo botón

Simplemente conecta el dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB del sistema de audio Philips y graba tu música favorita desde un CD a un dispositivo USB o a un reproductor de MP3, a una velocidad de 2x; con sólo pulsar un botón y sin necesidad de utilizar una computadora.

## Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

## control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.



Fecha de publicación  
2017-04-07

Versión: 3.0.3

12 NC: 8670 000 32622  
UPC: 6 09585 13974 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.