



Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC610NC



Webcam portátil para notebooks

Com protetor de lente e luz de trabalho

Comunique-se em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer condição. Seu exclusivo suporte articulado dobrável encaixa-se no seu notebook e sua luz embutida permite que você trabalhe no escuro. Ao terminar, basta recolocar o protetor da lente, dobrá-la e pronto!

Perfeito para comunicação em viagens

- Suporte articulado dobrável, para um direcionamento preciso
- O protetor de lente deslizante protege sua câmera quando ela não está em uso
- A luz de trabalho integrada ilumina o seu teclado e o ambiente

Fotos e vídeo de alta qualidade

- Imagens uniformes com vídeo de 30 quadros por segundo
- Resolução Super VGA para imagens de alta qualidade
- Otimizador de fotos automático para imagens de excelente qualidade

Muito fácil de usar

- Gerenciador de instalação para uma instalação fácil
- Tire, archive e gerencie fotos e V-mails com o VLounge
- Compatível com MSN, Skype e outros serviços de mensagens gratuitos
- Compatível com todos os softwares de imagens disponíveis

Especificações

Captura de vídeos e fotos

- Sensor: CMOS
- Resolução do sensor: VGA
- Lente: F2.8, D50°
- Equilíbrio de branco: 2800 – 7600 k
- Resolução de vídeo: VGA
- Resolução da foto: VGA
- Resolução de foto interpolada: SVGA
- Taxa de quadros máxima: 30 qps
- Iluminação mínima: < 10 lux
- Profundidade da cor: 24 bit

Mecânica

- Suporte para laptop
- Suporte para LCD: Não
- Suporte para CRT: Não
- Suporte para computador de mesa: Não
- Botão Quicklaunch: Não
- Botão de fotos: Não

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de instalação rápida, Manual do usuário

Software

- VLounge: Noções básicas
- Adicionar vídeo a: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos de sistema

- Processador: Pentium II 500 MHz ou superior
- Memória RAM: 128 MB de RAM
- Sistema operacional: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows

- 2000, Microsoft Windows XP
- Placa de som
- Conexão com a Internet
- Espaço em disco rígido: 200 MB
- USB: Porta USB livre
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade

- PC Link: USB 1.1

Dados da embalagem

- 12NC: 908210004496
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88526 3
- Peso bruto: 0,283 kg
- Peso da embalagem: 0,241 kg
- Altura: 190 mm
- Comprimento: 150 mm
- Largura: 90 mm
- Quantidade: 1

Embalagem externa

- 12NC: 908210004496
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88554 6
- Quantidade: 6
- Peso bruto: 2,6 kg
- Peso da embalagem: 2,348 kg
- Altura: 230 mm
- Comprimento: 325 mm
- Largura: 295 mm

Dimensões

- Profundidade do produto: 20 mm
- Peso do produto (g): 60

Destaques

Suporte articulado

Sua base forte e flexível é o complemento perfeito para esta webcam. Mova-a exatamente para onde você desejar! É possível curvÁ-la ou dobrÁ-la em qualquer forma - facilitando ainda mais seu transporte.

Protetor de lente deslizante

Uma luva no corpo da webcam desliza suavemente sobre a lente quando a webcam não está em uso, para maior proteção. O protetor também desliza para baixo, para mostrar e ativar a prática luz de teclado.

Luz de trabalho integrada

Luzes, câmara, ação! A luz prática embutida da webcam pode ser usada para iluminar o teclado do seu notebook, tornando mais agradável o trabalho em áreas com pouca luz. Ela também possibilita o bate-papo por vídeo em locais com pouca iluminação.

VÍdeo com 30 quadros por segundo

Sente-se e curta uma exibição superior com vídeo de 30 quadros por segundo. Você terá imagens de vídeo mais uniformes e uma experiência geral de bate-papo em vídeo melhor.

Resolução Super VGA

A webcam captura fotos com qualidade VGA (Video Graphics Array) (640x480) e vídeos sem tremores para enviÁ-los por email. A resolução VGA transforma esta webcam em uma câmara profissional. Adicione fotos de alta qualidade a documentos, páginas da Web e emails num piscar de olhos ou imprima imagens com qualidade de foto.

Otimizador de fotos automático

O Otimizador de fotos automático ajuda a obter o melhor da webcam ajustando automaticamente a câmara e as configurações de imagem de acordo com a luz do ambiente.

Gerenciador de instalação

Instale sua webcam em segundos com o prático Gerenciador de instalação. Basta seguir as fáceis instruções passo a passo e sua webcam ficará perfeitamente instalada no seu computador.

Noções básicas sobre o software VLounge

Software para capturar, gerenciar e arquivar fotos e vídeos com muita praticidade. Com apenas alguns cliques no mouse, você poderá criar e enviar emails com vídeos. Os recursos desse software oferecem tudo de que você precisa para aproveitar ao máximo os benefícios da webcam Philips.

Compatível com MSN e Skype

A webcam e seu software foram desenvolvidos tendo em mente todos os sistemas de mensagens. Adicione vídeos ao Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger e outros serviços de mensagens gratuitos. Ela também funciona com o Windows Messenger e o NetMeeting para videoconferências com várias pessoas e é projetada para ser compatível com tecnologias futuras.

Compatível com todos os softwares

A webcam funciona com todos os softwares de imagem profissionais e gratuitos disponíveis. Você pode abrir uma foto ou imagem estática do seu vídeo e abri-la com qualquer programa de imagem.



Data de emissão
2009-05-30

Versão: 8.0.15

12 NC: 9082 100 04496
EAN: 87 10895 88526 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com