

Philips
Přehrávač DVD/SACD

DivX

DVP5500S



Můžete si prohlížet, poslouchat nebo přehrávat cokoli

Nechte se okouzlit přehrávačem Philips DVD/SACD. Nabízí vícekanálový zvuk Super Audio CD a zážitky z prostorového filmového zvuku. Nechte se vtáhnout do děje..

Mimořádné zpracování videa

- Technologie Progressive Scan PAL a NTSC pro ostrý obraz
- Jediné připojení konektoru Scart s podporou RGB pro vysoce kvalitní video
- 108 MHz/12 bit zpracování videa s vysokým rozlišením

Čistý vícekanálový zvuk

- Vícekanálové Super Audio CD pro maximální zážitek z hudby
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Vestavěné dekodéry pro systém Dolby Digital a DTS

Přehraje vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Hudba: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW a Windows Media™ Audio
- Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive Scan, Nastavení Smart Picture

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 192 kHz/24-bit
- Odstup signál/šum: 100 dB
- Zkreslení a šum (1 kHz): 85 dB
- Přeslech (1 kHz): 100 dB
- Funkce Dynamic Range (1 kHz): 90 dB
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- Vylepšení zvuku: 3D Virtual Surround, Noční režim, Funkce Smart Sound

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD-Video, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (režim Video)
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Stereo SACD, Vícekanálový formát SACD
- Kompresní formát: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 256 kb/s

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, DVD+R/RW

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezence s přehráváním formátu MP3

Možnosti připojení

- Další připojení: Scart, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Vícekanálové analogové audio, Digitální výstup pro koaxiální kabel

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětská zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Turečtina, Polština

Napájení

- Napájení: 50 Hz, 220-240 V
- Spotřeba elektrické energie: 10 W
- Příkon v pohotovostním režimu: < 0,8 W

Příslušenství

- Baterie: 2 x baterie AA
- Dálkové ovládání: 3139 248 72031
- Kabely: Žádné
- Uživatelský manuál: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Záruční list: Ano

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 37 x 265 mm
- Hmotnost přístroje: 2 17 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 490 x 82 x 352 mm
- Hmotnost včetně balení: 3 45 kg

Zvýraznění výrobku

Technologie Progressive Scan PAL a NTSC

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsůvek s lichými řádky a poté pulsůvek se sudými řádky, jsou oba pulsůvky zapsány současně. Výsledkem je obraz bez blikání ve vysokém rozlišení s maximálním zážitkem ze sledování.

108 MHz/12 bit zpracování videa

Technologie převzorkování videa zmiňuje zkreslení obrazu a významně zvyšuje jeho kvalitu. Umožňuje převzorkování běžného 13,5 MHz video signálu až na 8 násobný kmitočet.

Vícekanálové Super Audio CD

Vícekanálový formát SACD je hudební formát nové generace, který nabízí velmi vysokou kvalitu reprodukce hudby. Díky vícekanálovému prostorovému zvuku 5.1 a plně zpětné i budoucí kompatibilitě s disky CD nabízí bezkonkurenční výkon pro potěšení z poslechu.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Vestavěné dekodéry DD a DTS

Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku, přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality.

Filmy více formátů včetně DivX

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Hudba: SACD Windows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Obrazové CD s přehráváním formátu MP3

Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrávat nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.



Datum vydání 2007-10-29

Verze: 8.0

12 NC: 8622 810 12046
EAN: 87 10895 85262 3© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com