

Philips  
Multimediálne  
reproduktory 2.0



MMS121



# Jednoducho majstrovský výkon

Veľký zvuk z malých reproduktorov

Pri zábave si vychutnajte autentický stereo zvuk s vašimi aplikáciami pre hudbu, Internet a multimédiá so systémom reproduktorov MMS121 Harmonic Pulse s neuveriteľným basovým výkonom pri ich veľkosti.

## Skutočné multimédium - vyskúšajte

- Komp. so zvuk. zdrojmi: hudba, hry, film a internet. zdroje
- Jednoduché pripojenie k počítaču alebo laptopu

## Počujete každý detail

- Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov dodáva hlboké a vzrušujúce basy

## Jednoduché používanie

- Označ. a farebne odl. konektory umožňujú začať za pár minút
- Konektor slúchadiel umožňuje lepší osobný zážitok
- Magnetické tienenie odstraňuje skreslenie obrazovky

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technické údaje

### Zvuk

- **Zdokonalenie basov:** Zvýraznenie basov
- **Frekvenčná odozva:** 50 Hz - 20 kHz Hz
- **Hudobný výkon:** 3 W
- **Výstupný výkon (RMS):** 2 x 0,75 W
- **Ovládanie hlasitosti:** Analógové ovládanie hlasitosti
- **Káble:** Fixné káble

### Reproduktory

- **Zdokonalenie reproduktoru:** Magneticky chránené LSB

### Pripojiteľnosť

- **Dĺžka kábla:** 2 m
- **Konektor:** 3,5 mm stereofónny
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Napájanie:** Vstavaný transformátor

### Pohodlie

- **Indikátor zapnutého stavu:** áno

### Obsah balenia

- **Počet satelitných reproduktorov:** 2
- **Rýchla inštalčná príručka:** áno

### Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Hmotnosť brutto:** 1 08 kg
- **Výška:** 180 mm
- **Dĺžka:** 200 mm
- **Šírka:** 115 mm
- **Množstvo:** 1
- **Hmotnosť obalu:** 0 12 kg

### Vonkajšia lepenka

- **Množstvo:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Hmotnosť obalu:** 0 76 kg
- **Hmotnosť brutto:** 9,4 kg
- **Dĺžka:** 415 mm
- **Šírka:** 250 mm
- **Výška:** 380 mm
- **I2 NC:** 908210004672

## Najdôležitejšie produkty

### Hudba, hry, filmy, internet

Prehráva všetky typy hudby, hier, filmov a internetového zvuku, takže nezáleží na, tom čo počúvate. Multimediálne zvukové zážitky budú silnejšie, ako kedykoľvek predtým.

### Pre počítač a laptop

Pripojenie k počítaču alebo laptopu

### Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

### Rýchle nastavenie

Farebne odlišené káble, čisté označenie a jednoducho zrozumiteľná dokumentácia umožňujú začať za pár minút.

### Konektor slúchadiel

### Magneticky tienené

Pretože silné magnety v reproduktoroch sú magneticky tienené, nedochádza k skresleniu alebo poškodeniu obrazu, keď sú umiestnené v blízkosti monítora počítača.



Dátum vydania 2007-06-02

Verzia: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672  
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)