



Philips
Kaasaskantav DVD-
mängija

18 cm / 7" digitaalne LCD
Esitusaeg 6 h

PD7060



Suurepärane pildikvaliteet

16,7 miljoni värviga LCD-ekraanil

Philipsi kaasaskantava DVD-mängija PD7060 abil saate ka teel olles filme ja muudki nautida. 7" / 18 cm digitaalne LCD-värviekraan elustab kujutised. Vaadake ja jagage oma digifotosid hõlpsalt. Kerge ja kompaktne seade lahutab teie meelt kuni kuus tundi.

Esitage filme, muusikat ja fotosid teel olles

- Ühilduv DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD-ga
- DivX sertifikaat tagab standardse DivX-video esitamise
- Vaadake JPEG-faile fotoplaadilt
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Kuvage hõlpsalt oma digifotosid

- 17,8 cm (7") suure punktihedusega (800 x 480 pikslit) LCD-ekraan
- 180 kraadi pööratav ekraan paindlikumaks vaatamiseks
- Vaadake fotosid ja slaidiseansse
- Vaadake fotosid otse mälukaartilt, DVD-lt või CD-lt

Lisafunktsioonid mugavuse tagamiseks

- Nautige kuni kuus tundi katkematut esitust*
- SD-/SDHC-kaardi pesa muusika, fotode ja videote esitamiseks
- Heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritsevale valgusele
- Nutikas autokinnitus lihtsaks paigaldamiseks



asimpleswitch.com

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

17,8 cm (7") HD LCD-laiekraan

Suure lahutusvõimega (800 x 480 piksli) värvilise LCD-ekraan elustab pildid, näidates teie hinnalisi pilte, lemmikfilme ja muusikavideoid elutruult, üksikasjalikult ja erksalt nagu kvaliteetsetel trükistel.

Vaadake fotosid



Lihtsalt sisestage oma DVD või mälukaart mängijasse ja seade esitabki kohe teie digifotosid.

Kuni 6 tundi filmide esitusaega



Sellel Philipsi seadmel on kompaktnen sisesehitatud aku, mis tagab kauakestva toite. Ühe laadimiskorra järel võite kuni kuus tundi katkematult filme, fotosid ja muusikat esitada. Ühendage vaid toitekaabel, et seadet laadida – nii lihtne see ongi.

180 kraadi pööratav ekraan



Ekraan on 180 kraadi pööratav, et saaksite filme ja fotosid parima vaatenurga alt vaadata.

Pöörake ekraani või seadke see kõrgemale või madalamale, et vähendada läiget ja leida parim vaatenurk.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Nutikas autokinnitus



Meelelahutuse nautimiseks teel olles võite oma kaasaskantava DVD-mängija reisile kaasa võtta. Ainulaadne autokinnitus on lihtsasti kasutatav ja kiirvabastushoovaga saab seadme hõlpsalt eemaldada, kui seda ei kasutata. Võite DVD-mängija kaasa võtta, jättes autosse vaid kinnitusalusel.

DivX sertifikaat

DivX®-i toega saate nautida DivX-kodeeringuga videoid Internetist, sealhulgas ostetud Hollywoodi filme. DivX-failivorming on MPEG4-põhine videotihendustehnoloogia,

mille abil saate salvestada suuri faile (näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid) CD-R/RW-le, salvestatavatele DVD-plaatidele, USB-mäluseadmetele ja muudele mälukaartidele, et faile DivX® serdiga Philipsi seadmes esitada.

SmartBright

SmartBright on Philipsi ainulaadne funktsioon, milles kasutatakse ekraani seadete automaatselt reguleerimiseks sisesehitatud andurit, et pakkuda parimat vaatamiselaadust, säästa energiat ja pikendada ekraani tööiga, takistades samas ekraani ja ruumi valgustuse suurest kontrastsusest tingitud silmade väsimist, ilma et peaksite ümbritseva valguse muutumisel heledust käsitsi reguleerima.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Ekraani diagonaali suurus: 7 tolli / 18 cm
- Lahutusvõime: 800 (l) x 480 (k) x 3 (RGB)
- Ekraani tüüp: LCD TFT
- LCD-paneeli tüüp: Läikevastane polariseeritud ekraan

Heli

- Väljundvõimsus: 600 mW RMS (sisseehitatud kõlarid)
- Väljundvõimsus (RMS): 5 mW RMS (kõrvaklapid)
- Mürasuhe: > 80 dB (heliväljund), > 76 dB (kõrvaklapid), > 62 dB (sisseehitatud kõlarid)

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Kordus, Juhesitus, Suum, Peatatud esituse jätkamine
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC
- Tihendusvormingud: DivX, MPEG4

Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, WMA
- WMA bitikiirused: 32–192 kbps
- Esitatav andmekandja: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Toetatud failisüsteemid: ISO-9660, Joliet

Ühenduvus

- Alalisvoolusisend: 9 V, 1,5 A
- Kõrvaklappide pistik: 3,5 mm stereokõrvaklapid x 2
- AV-väljund: Komposiit (CVBS) x 1
- SD-/MMC-kaardi pesa: SD-/SDHC-kaardi pesa

Mugavus

- Aku laadija indikaator
- Põrutuskindel

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: Alalisvoolusisend 9 V, 1,5 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kaablid: 1 x AV-kaabel
- Kaugjuhtimispult: AY5509 õhuke pult
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Autokomplekt: Sigaretisüütle adapter, 12 V DC
- Nutikas autokinnitus

Võimsus

- Aku tüüp: Sisseehitatud aku
- Aku kestvus: Kuni 6 tundi*

Mõõtmed

- Põhikasti mõõtmed: 225 x 270 x 245 mm
- Peamise pakendi kogus: 3
- Peamise pakendi kaal: 4,87 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 235 x 255 x 70 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 197 x 31 x 166 mm
- Toote kaal: 0,83 kg
- Pakendi tüüp: D-karp



Väljalaske kuupäev
2014-07-02

Versioon: 1.1.7

12 NC: 8670 000 59228
EAN: 87 12581 52057 1

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

* Windows Media ja Windows logo on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.

* Laetavate akude laadimistsüklite arv on piiratud ja neid võib olla vaja vahetada. Aku kestvus ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamise viisist ja seadetest.

* Aku kestvus sõltub kasutusviisist ja seadetest.

* Aku kestvus (esitusaeg) on ligikaudne ja võib seadme seisukorras sõltuvalt erineda. Optimaalse kestvuse saavutamiseks seadke LCD taustavalgustus minimaalseks, ühendage kõrvaklapid (ärge kuulake sisseehitatud kõlarite kaudu), kuulake heli keskmisel helitugevusel ning kasutage toodet toatemperatuuril.