



Philips
Langattomat hifi-
kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu
takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyyny

SHC8535



Langaton vapaus ja kirkas ääni

Nauti musiikinkuuntelun vapaudesta kotonasi. Philips SHC8535/10 -stereokuulokkeiden hifi-äänentoiston ansiosta niitä on todella nautinnollista käyttää.

Unohdat, että ne ovat päässäsi!

- Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten
- Esimuotoillut pehmeät korvatyyny istuvat mukavasti korviin

Täydellinen, langaton kuuntelukokemus

- Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen
- Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinhajaimella
- Kätevä automaattinen viritys takaa parhaan vastaanoton

Aina valmiina

- Langaton FM-lähetys vapauttaa liikkumaan
- Yksinkertainen, kätevä lataus langattomassa telakointiasemassa

PHILIPS

Langattomat hifi-kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyynyt

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: suljettu
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Herkkyys: 100 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Signaali/kohina-suhde: >68 dB
- Kanavaerottelu: >30 dB
- Taajuusalue: 10 – 21 000 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Ohjusaänen taajuus: 19 kHz
- Tehollinen alue: 100 m
- Modulointi: FM
- Kanavien määrä: 3
- Kantoaaltotaajuusalue: 863,5–864,5 MHz

Helppokäyttöisyys

- Akkuvirran ilmainen
- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Käyttöaika: +/- 15 tuntia
- Lataus vähissä -ilmais

Virta

- Kuulokkeiden virtalähde: 2,4 VDC
- Virtalähteen lähetin: AC/DC-verkkolaite 8 V /

375 mA

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 3,72 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 39 x 26 x 32,5 cm
- Nettopaino: 1,968 kg
- Taara: 1,752 kg
- GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Kuluttajapakkausten määrä: 3

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 12,2 cm
- Kokonaispaino: 1,032 kg
- Nettopaino: 0,656 kg
- Taara: 0,376 kg
- EAN: 69 23410 71050 2
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 19,5 x 20 x 10 cm
- Paino: 0,308 kg

SHC8535/10

Kohokohdat

Kolmiasentoiset korvakuvut

Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut parantavat bassoaänen laatua ja istuvat mukavasti korvillesi.

Koko korvan peittävä muotoilu

Näiden Philips-kuulokkeiden suuret korvatyynyt parantavat äänenlaatua peittämällä koko korvan, ja niihin myös mahtuu suuri ja tehokas ohjain.

40 millimetrin kaiutinhajain

40 millimetrin kaiutinhajain on valmistettu mylar-yhdistelmämaalista. Tuloksena on herkkä mutta tehokas kaiutinhajain, jonka säröä ei korvalla huomaa.

Langaton FM-lähetys

Korkeataajuisella, jopa seinät läpäisevällä langattomalla FM-lähetyksellä voit kuunnella musiikkia vaikka toisessa huoneessa.

Kätevä automaattinen viritys

Kätevä automaattinen viritys takaa parhaan vastaanoton

Esimuotoillut pehmeät korvatyynyt

Esimuotoillut pehmeät korvatyynyt istuvat mukavasti korviin

Yksinkertainen, kätevä lataus

Yksinkertainen, kätevä lataus langattomassa telakointiasemassa



Julkaisupäivä 2016-06-19

Versio: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039
EAN: 69 23410 71050 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com