



Philips
Videokamera med Pixel
Plus

VGA
CCD

SPC900NC



High definition selv i mørke

Med Pixel Plus og Digital Natural Motion

Det er ganske enkelt det bedste webkamera i verden. Det har Philips' avancerede teknologi, og kameraets optik er så følsom, at det giver dig knivskarpe og farverige billeder selv i mørke. Kameraet er perfekt til web-casting og overvågning af hjemmet.

Den ultimative webkamera-oplevelse

- 90 fps video giver flimmerfri billeder
- Ultrafølsom sensor-teknologi til arbejde i mørke
- Ansigtssporing følger automatisk dit ansigt
- 8× digitalt zoom giver suveræne nærbilleder

Ganske enkelt de bedste kvalitetsbilleder, der findes

- 1,3 megapixel giver ekstra billedkvalitet
- Pixel Plus giver detaljer, dybde og klarhed
- Præcisions-glasobjektiv giver skarpere billedkvalitet
- Digital Natural Motion til eliminering af urolige billeder

Videokameraet for professionelle

- Tilføj video i bedste kvalitet og tale til dine opkald
- Web-casting i broadcast-kvalitet
- Bevægelsesregistrering til pålidelig overvågning af hjemmet
- Kontroller videokameraet og dets programmer med VLounge Advanced



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Optagelse af video & snapshots

- **Sensor:** CCD
- **Sensoropløsning:** VGA
- **Videopløsning:** VGA
- **Snapshot-opløsning:** VGA
- **Interpoleret snapshot-opløsning:** 1,3 MP
- **Maks. billedhastighed:** 90 fps
- **Objektiv:** F2.2, D55°
- **Hvidbalance:** 2600 – 7600 k
- **Minimumsbelysning:** < 1 lux
- **Farvedybde:** 24 bit

Mekanik

- Beslag til bærbar computer
- LCD-beslag
- CRT-holder
- Desktop-holder
- Indbygget digital mikrofon
- Quicklaunch-knap
- Snapshot-knap

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Quick Install Guide, Brugervejledning

Software

- **VLounge:** Avanceret
- **Føj video til:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Systemkrav

- **Operativsystem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Processor:** Pentium II 500MHz eller hurtigere
- **RAM-hukommelse:** 128 MB RAM
- Lydkort
- **USB:** Ledig USB-port
- Internet-tilslutning
- CD-ROM eller DVD-ROM drev

Tilslutningsmuligheder

- **PC Link:** USB 1.1
- **Kabellængde:** 2,1 m

Dimensioner

- **Mål på produkt (B x H x D):** 74 x 142 x 74 mm
- **Produktvægt (g):** 115 dB

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210004494
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 86627 9
- **Bruttovægt:** 0,440 kg
- **Højde:** 230 mm
- **Længde:** 190 mm
- **Bredde:** 90 mm
- **Mængde:** 1
- **Taravægt:** 0,325 kg

Yderemballage

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 88561 4
- **Mængde:** 6
- **Bruttovægt:** 3,240 kg
- **Taravægt:** 2,340 kg
- **Højde:** 248 mm
- **Længde:** 387 mm
- **Bredde:** 285 mm

Interessante produkter

90 billeder per sekund video

Den lynhurtige opdateringshastighed på 90 fps giver utroligt stabile billeder, der egner sig perfekt til personlige videokonferencer og fjernovervågning af hjemmet.

Fungerer i næsten-mørke

Den ultrafølsomme CCD-sensor af høj kvalitet sikrer naturligt udseende billeder selv i mørke.

Automatisk ansigtssporing

Den nyeste kamerast software registrerer automatisk dit ansigt og flytter objektivet for at følge dig, når du bevæger dig. Du bliver i midten af billedet, selvom du bevæger dig under en videokonference. Det giver dig frihed til at udtrykke dig og føre samtaler på en naturlig måde.

1,3 megapixel

1,3 megapixel er den højeste opløsning, der findes for et videokamera. Med denne opløsning kan du bruge dit videokamera som kamera til at tage fotos i så høj kvalitet, at de er gode nok til udskrivning i større størrelser i høj kvalitet.

Pixel Plus

Pixel Plus er digital billedbehandlingsteknologi, som øger antallet af linjer og pixel. Resultatet er knivskarpe billeder med utroligt mange detaljer og en enestående dybde - hver gang og fra en hvilken som helst kilde.

Præcisions-glasobjektiv

Skarpe, klare og livlige. Præcisions-glasobjektivet garanterer, at du får en høj billedkvalitet i alle programmer - fra snapshots til video-meddelelser. De færdige objektiver er belagt med en særlig film for at forlænge deres levetid og beskytte dem mod slitage og ophobning af støv.

Digital Natural Motion

Philips har opfundet Digital Natural Motion for at fjerne den uro, der kan forekomme ved visning af levende billeder. Digital Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (DVD). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

Tilføj video i bedste kvalitet

Web-kameraet er designet til at tilføje video til dine internet-opkald, så du kan se så vel som høre dine venner og familie online. Det fungerer nemt og hurtigt, og det er fremtidssikret!

Web-casting

Dette kamera er perfekt til web-casting takket være den suverænt høje kvalitet af billedoptagelserne. Vis din video til venner og familie, eller læg den ud på internettet.

Bevægelsesregistrering

Med den specielle funktion til registrering af bevægelser kan du optage alt, hvad der foregår i dit hjem, mens du er ude. Indstil kameraet til bevægelsesregistreringstilstand, når du forlader huset, og kameraet starter først optagelsen, når der registreres bevægelse i rummet.

8x digitalt zoom

Zoom ind og ud for at få den perfekte beskæring af et billede. Du styrer zoom-funktionen udelukkende via grænsefladen på skærmen, mens du ser på billedet, så du kan tilpasse det helt perfekt.

VLounge Advanced

Opret og send v-mails på få sekunder. VLounge er avanceret software til optagelse, håndtering og arkivering af snapshots og videoklip med blot et par museklik. Du kan også bruge det sammen med videokameraet til overvågning af hjemmet, registrering af bevægelser og web-casting.



Udgivelsesdato
2009-01-21

Version: 7.0.11

I2 NC: 9082 100 04494
EAN: 87 10895 86627 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com