

PHILIPS

CD-Soundmaschine

DAB

CD

AZB200



Genießen Sie Ihre Musik überall

Erleben Sie großartigen Sound mit dieser tragbaren Stereoanlage mit DAB, UKW-Radio und beliebiger CD-Wiedergabe auch unterwegs

Einfache Bedienung

- 20 CD-Titel programmierbar
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- DAB+, DAB und UKW für umfassenden Radiogenuss

Besonderheiten

DAB+, DAB und UKW

Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funksendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB+/DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW



Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann.



CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

CD Shuffle/Repeat



Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, wählen Sie nur noch einen der zwei Modi aus und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierungsfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

Ton

Ausgangsleistung: 2 x 1 W RMS

Lautstärkeregelung: Drehregler (analog)

Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

Konnektivität

Audioeingang: (3,5 mm)

Audiowiedergabe

Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm

Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzbänder: UKW

Antennentyp: Teleskopisch

Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

DAB/DAB+: Info-Anzeige, Menü

Komfort

Lademechanismus: Seitenanfang

Displaytyp: LCD-Display

Leistung

Batterietyp: C (LR14)

Batteriespannung: 1.5 V

Anzahl der Akkus: 6

Art der Stromversorgung: 100-240 V

Zubehör

Bedienungsanleitung

Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter

Gewährleistung: Garantiekarte

Abmessungen

Gewicht (inkl. Verpackung): 1,9 kg

Tiefe des Hauptgeräts: 212 mm

Höhe des Hauptgeräts: 131 mm

Breite des Hauptgeräts: 240 mm

Produktgewicht: 1,4 kg

Verpackungshöhe: 244 mm

Verpackungsbreite: 262 mm

Verpackungstiefe: 159 mm

