



Philips
Filtr przeciwprzepięciowy

6 gniazd

5 portów ładowania przez USB
2 m
Filtr przeciwprzepięciowy 900J

SPN7060WA



Chroń i ładuj swój sprzęt elektroniczny w bezpieczny sposób

Z funkcją ładowania przez USB

Wyposażony w 6 uziemionych gniazdek francuskich. Zintegrowane ładowanie USB dla urządzeń mobilnych o mocy 35 W. Zaprojektowany z myślą o ochronie sprzętu przed przepięciami. Automatycznie wyłącza zasilanie systemu w celu ochrony przed przepięciami.

Zabezpieczenie

- Przełącznik dwubiegunowy
- Automatyczna migawka bezpieczeństwa

Czysta ochrona

- Filtr przeciwprzepięciowy 900 J
- Power Blocker
- Ograniczona gwarancja na podłączone urządzenia o wartości 50 tysięcy euro.

Wbudowana wygoda

- 6 gniazd
- Przewód sieciowy o długości 2 m
- 1 port typu C, maks. moc wyjściowa 15 W
- 4 porty typu A, maks. moc wyjściowa 20 W

PHILIPS

Filtr przeciwprzepięciowy
6 gniazd 5 portów ładowania przez USB, 2 m, Filtr przeciwprzepięciowy 900J

Dane techniczne

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
18 x 37 x 5 cm
- Waga netto: 0,72 kilogram
- Waga brutto: 0,84 kilogram
- Waga opakowania: 0,12 kilogram
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11844 7
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):

38 x 37 x 18 cm

- Waga brutto: 5,6 kilogram
- Waga opakowania: 1,28 kilogram
- Liczba opakowań konsumenckich: 6
- GTIN: 1 48 95229 11844 4
- Waga netto: 4,32 kilogram

Wymiary produktu

- Długość przewodu: 200 cm

Karton wewnętrzny

- GTIN: 2 48 95229 11844 1
- Liczba opakowań konsumenckich: 1

SPN7060WA/60

Zalety

6 gniazd

Zmienia jedno gniazdo w sześć, co pozwala podłączyć kilka urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.

1 port typu C

1 port typu C, maks. moc wyjściowa 15 W

4 porty typu A

4 porty typu A, maks. moc wyjściowa 20 W

Filtr przeciwprzepięciowy 900 J

Chroń cenne urządzenia elektroniczne przed przepięciami spowodowanymi przez pioruny, silniki, prądnice itp.

Przełącznik dwubiegunowy

Przełącza tryb aktywny i neutralny, zapewniając izolację obwodu ładunku.

Przewód sieciowy o długości 2 m

Zapewnia zasilanie zestawu znajdującego się w odległości 2 m od gniazdka elektrycznego.

Ograniczona gwarancja 50 tysięcy euro

W celu ochrony podłączonych urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji. Ograniczona gwarancja wynosi do 50 tysięcy euro.

Migawka bezpieczeństwa

Nie należy zbliżać małych przedmiotów do gniazd wewnątrz urządzenia oraz należy uważać, aby dzieci nie zbliżyły do nich palców.



Data wydania 2022-05-10

Wersja: 5.1.2

12 NC: 8670 001 74365
EAN: 48 95229 11844 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com