

Philips
2.1 multimeediumikõlarid

• 5-tollise kõlariga

SPA4355



Dünaamiline heli

30 W väljund, mida toetab SPD™ patenditud bassiavatehnoloogia, tekitab sügavaid, täiekõlalisi toone. See kõlar, mis ühildub iga kandjaga, loob oma bassipeegeldussüsteemi (Bass Reflex System) abil külluslikku ja täielikku heli vähemate moonutustega.

Rikkalik, kompleksne heli

- SPD™ uuenduslik bassiava tehnoloogia tekitab sügavad, täiekõlalised toonid.
- 30 W RMS väljundvõimsus
- Bassikõlarid on mõeldud sügavate ja võimsate bassihelide loomiseks
- Hästi summutatud element vähendab vibratsiooni ja helimoonutusi

Tänapäevane disain

- Atraktiivne kõrgläikega viimistlus

Lihtsus

- Juhtme abil juhitav AUX-sisend ja kõrvaklapiväljund
- Ühildub iga kandjaga

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Helisüsteemid

- Sagedusvahemik: 20 Hz - 20 kHz
- Sisendi takistus: 25 kilo-ohmi
- Tervikväljundvõimsus: 30 W
- Võimsus: 220 V 50 Hz
- Mürasuhe: > 75 dB
- THD: < 1%

Audiosüsteemide vasak-/paremkanal

- Helivõimendi: AB-klassi võimendi
- Kanalite eraldatus: > 45 dB
- Sisendi tundlikkus: 450 mV
- Hinnatud väljundvõimsus: 6 W x 2

Basskõlariga audiosüsteemid

- Helivõimendi: AB-klassi võimendi (BTL)
- Sisendi tundlikkus: 180 mV
- Hinnatud väljundvõimsus: 18 W

Vasak- ja parempoolne kõlar

- Draiveri võimsusulatus: 1–20 W x 2
- Sagedusvahemik: 100 Hz –18 kHz
- Nimitakistus: 6 ohmi
- Tundlikkus: 85 dB (2,83 V / 1 m)
- Kõlari draiver: 2,5" täieliku sagedusvahemikuga

Basskõlar

- Draiveri võimsusulatus: 2–60 W
- Sagedusvahemik: 55 Hz – 250 Hz

- Nimitakistus: 8 ohmi
- Tundlikkus: 86 dB (2,83 V / 1 m)
- Kõlari draiver: 5

Ühenduvus

- Juhtme pikkus: 1,3 m
- Liitmik: 3,5 mm stereo
- Audiosisend andmete edastamiseks: Stereoheli (3,5 mm pistik) 1 x

Võimsus

- Toite LED-tuli: Oranž

Mugavus

- Kaugjuhtimispuht: Helitugevuse reguleerimine juhtmel

Pakendi sisu

- Basskõlar
- 3,5 mm stereosisendi kaabel: Püsiv
- Kiire paigaldusjuhend
- Kaugjuhtimispuht: Võrgustatud
- Satelliitkõlarite arv: 2

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S):
19,5 x 25,3 x 18,5 cm
- Kaal: 2,361 kg

Esiletõstetud

SPD™-tehnoloogia



Philipsi helipuhastamise toru (SPD) bassiava tehnoloogia edastab algse bassiheli sügavaid puhtaid toone. Bassitoru sisepinna töötlusel kasutatud SPD-vahtmaterjali abil vähendab spetsiaalne Philipsi leiutatud akustiline summutus helihäireid ja stabiliseerib toonisagedusi. Philipsi tehnilised ja tarbijatega tehtud testid kinnitavad, et see puhver tekitab müravabamat ja puhtama kvaliteediga bassi.

Hästi summutatud element

Üksik kõlarielement tekitab tavaliselt membraani serva lähedal kindlas sagedusvahemikus vibratsiooni, mille tulemus on tihti teatud moonutused. Selle lahendamiseks kasutame elemendi koonuse ümber Mylari-nimelist ühtlast monomeeri, mis on tavaliselt kasutatavast materjalist palju kergem. Kui ümbritseme koonuse ideaalselt sümmeetrilise materjaliringiga, saavutame asünkroonset vibratsiooni summutava efekti, mille tulemus on tasakaalustatum ja loomulikum heli.

Bassikõlarid



Kõlarielemendi taga olev kamber juhib õhku kõlarisse sisseehitatud kõlakanalitesse, muutes bassihelid jõulisemateks ja loomutruumateks.

AUX-sisend ja kõrvaklapiväljund

Nüüd saate nautida lemmikmuusikat ja meelelahutust veelgi hõlpsamalt ja mugavamalt, kasutades selleks AUX-sisendit ja kõrvaklapiväljundipesa. Kui tavaliselt peate mõne muu seadme (v.a arvuti) ühendamiseks 3,5 mm kõrvaklapipistikku arvutist välja tõmbama ja sellest ei pruugigi alati piisata, siis AUX-sisendi ja kõrvaklapiväljundiga seadme esiküljel saate kiiresti ja hõlpsasti kuulata muusikat otse peaaegu ükskõik millisest seadmest.



Väljalaske kuupäev
2013-08-10

Versioon: 4.1.5

12 NC: 8670 000 92204
EAN: 08 71258 16517 01

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com