

Philips  
Mikromusikkanlegg

150 W  
Bluetooth®

BTM3360



## Fyldig og kraftig lyd

Spill av den bærbare musikken hjemme. Dette mikromusikkanlegget fra Philips har USB Direct og lydinningang. Selv med trådløs musikkstreaming via Bluetooth kan du nyte musikken på en enkel måte.

### Nyt musikk fra flere kilder

- Du kan strøme musikk via Bluetooth-paring med flere enheter
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

### En rikere lydopplevelse

- 150 W RMS maksimal utgangseffekt
- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

### Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Bytt musikk umiddelbart mellom to Bluetooth-enheter

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Paring med flere enheter

Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig mer vanlig når det gjelder musikkanlegg, men de fleste Bluetooth®-kompatible musikkanlegg tillater bare at én enhet kobles til om gangen. Paring med flere enheter lar deg pare opptil to enheter og bytte mellom dem enkelt og øyeblikkelig.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt

det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

## Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 150 W

## Høytalere

- Høytalertyper: Dome diskant-høytaler
- Hovedhøytaler: 2-veis, 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp, programmert avspilling

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokk: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LED-display
- Platelegg: skuff

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Brukerhåndbok
- Fjernkontroll: 21-knappers fjernkontroll med batteri

## Mål

- Hovedenhetens bredde: 249 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 128 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 275 millimeter
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 140 x 215 millimeter
- Høyde, hovedhøytaler: 306 millimeter
- Emballasjebredde: 490 millimeter
- Emballasjehøyde: 313 millimeter
- Emballasjedybde: 356 millimeter
- Bruttovekt: 8,6 kg
- Nettovekt: 7,4 kg

## Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato  
2022-05-12

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 22587  
EAN: 69 59033 84809 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)