



Philips
แอมพลิไฟเออร์สำหรับรถยนต์

- 2 ช่อง
- 450W Peak



CMQ205



สนุกสุดเหวี่ยงไปกับเสียงเพลงบนท้องถนน

ด้วยการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงได้ 2/1 ช่อง

ประสิทธิภาพสูงโดยมีความผิดเพี้ยนต่ำด้วย CMQ205 แอมพลิไฟเออร์ในรถยนต์ 2/1 ช่องของ Philips ที่ให้พลังสูงสุดที่ 450W เพียงเชื่อมต่อระบบสเตอริโอในรถยนต์ของคุณผ่านอินพุตระดับสูงหรืออินพุต RCA เพื่อให้ได้เสียงเพลงไพเราะอย่างแท้จริงพร้อมเสียงเบสทุ้มลึก

กำลังขับสูง, ความผิดเพี้ยนต่ำ

- กำลังขับทั้งหมด 2x75W RMS
- แอมพลิไฟเออร์มีความผิดเพี้ยนต่ำเพื่อการสร้างเสียงแบบต้นฉบับ
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การเชื่อมต่อ RCA เอาต์พุตแบบพิเศษเพื่อภาคขยายเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย

- ตัวกรองสัญญาณความถี่แบบปรับได้สูง/ต่ำเพื่อเอฟเฟกต์เสียงเร้าใจ

ทนทานสูง ใช้งานได้ยาวนาน

- แหล่งจ่ายไฟ MOSEFT เพื่อการใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แผ่นอะลูมิเนียมระบายความร้อนช่วยเร่งการระบายความร้อนผ่านและป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไป
- กลไกการปกป้องหลากหลายสำหรับไฟตก

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง (สูงสุด): 450W
- Class: AB
- จำนวนช่อง: 2,
- ประสิทธิภาพช่อง: 2/1
- พลังขับเสียง (RMS) ที่ 4 โอห์ม: 75Wx2
- พลังขับเสียง (RMS) ที่ 2 โอห์ม: 110Wx2
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >97dB
- อัตราส่วน S/N (1 วัดต/4 โอห์ม): >90dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 5-50k เฮิรตซ์
- ความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิครวม: 0.1%<
- ความต้านทาน: 2-8 โอห์ม

การเชื่อมต่อ

- อินพุตระดับสาย (RCA): 1 ชุด
- เอาต์พุตระดับสาย (RCA): 1 ชุด

การเพิ่มคุณภาพเสียง

- ตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ: -12dB/oct
- ช่วงตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ: 80Hz หรือ 180Hz
- ตัวกรองสัญญาณความถี่สูง: -12dB/oct
- ช่วงตัวกรองสัญญาณความถี่สูง: 80Hz
- ความคมระดับอินพุต: 0.3mV - 6V
- Dynamic Bass Boost: 12dB at 45Hz

อุปกรณ์เสริม

- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย

การจัดการพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: 12V DC

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
240 x 49 x 246 มม.

ไฮไลต์

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตุ่มปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้อะลระดับเสียงลงได้

แหล่งจ่ายไฟ MOSEFT

แหล่งจ่ายไฟ MOSEFT เพื่อการใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลไกการปกป้องหลากหลาย

กลไกการปกป้องหลากหลายสำหรับไฟตก

ซีบัพเฟอร์เสริม

แอมป์ลิไฟเออร์มีความผิดเพี้ยนต่ำเพื่อการสร้างเสียงแบบฉบับ

ตัวกรองสัญญาณความถี่สูง ต่ำ

ตัวกรองสัญญาณความถี่แบบปรับได้สูงและต่ำเพื่อเอฟเฟกต์เสียงเราใจ

การเชื่อมต่อ RCA เอาต์พุตแบบพิเศษ

การเชื่อมต่อ RCA เอาต์พุตแบบพิเศษเพื่อกระจายเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 3.0.5

12 NC: 8670 000 65566
EAN: 69 23410 70362 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com