

Philips
Mikro Hi-Fi Sistem

MP3/WMA

MCM239D



Kompakt tasarımda zengin ses

iPod'unuzu çalın ve şarj edin

iPod müziğinizi özgürleştirin ve mükemmel bir sesle keyfini çıkarın! Klasik MCM239D, müziğin tadını tam istediğiniz gibi çıkarmanızı sağlayan dinamik bir ses performansı ve temel fonksiyonlar sunar.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- iPod'unuzu çalın ve şarj edin
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Portatif müzik cihazları için uygun giriş jakı
- 2x5W RMS toplam çıkış gücü

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Açma ve Kapama Zamanlayıcısı
- Daha büyük bir rahatlık için 40 istasyon ayarlı dijital radyo

Her yere ve her yaşam tarzına uyar

- Kompakt tasarım
- Kullanımı kolay uzaktan kumanda dahil

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

iPod'unuzu çalın ve şarj edin



iPod'unuzu çalın ve şarj edin

Doğrudan USB-MP3/WMA

Doğrudan USB moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Çıkış Gücü: 2x10 Watt ses gücü
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 4" woofer, Tüm seri

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rasgele Çalma, Programlanabilen 20 Parça
- Yükleyici Türü: Ön
- Konsol çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, Hızlı ileri ve geri, Önceki ve Sonraki parça, Çalma ve Duraklatma, Menü, Yukarı ve Aşağı
- ID3 etiket desteği
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Ayarlanmış istasyon: 40
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- RDS: Program Türü, İstasyon Adı, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı

Bağlanılabilirlik

- Aux girişi: Hat girişi
- Kulaklık: 3,5 mm

- Diğer bağlantılar: FM Anteni, Müzik kutusu bağlantısı, MW Anteni
- USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: LCD
- Renkli arka ışık: Mavi
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM/MW Anten, Stand
- Uzaktan kumanda: 24 tuşlu, Lityum pilli
- AC/DC Adaptörü: Geçişli güç kaynağı
- Bağlantı İstasyonu: iPod kablolu dock
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
- Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 211 x 250 x 160 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 158 x 250 x 118 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 350 x 310 x 305 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,3 kg

iPod uyumlu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod mini, iPod nano, Renkli ekranlı iPod, 5. Nesil iPod

Güç

- Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz



Yayın tarihi 2009-03-13

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 32875
EAN: 87 12581 35597 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com