

飞利浦
音乐基座



DS8550



融入您家的音效

执着于音

即刻畅享美妙音乐、游戏和视频体验。此扬声器低调而隽永，为您的 iPod、iPhone 或 iPad 提供悠扬的声音，更使用内置充电电池和无线蓝牙传输功能，确保您的方便。

非同凡响的音效

- 优化音量，匹配扬声器的要求
- 纯数字处理技术，带来超清晰音质
- 精雕细琢的低音导管，令深沉紧致的低音完美重现

隽永经典

- 诱惑的曲线形背面，优雅精准地再现声音之美
- 有无插接 iPhone/iPod，造型一样出色

先进的适用性和操控

- 从 iPod/iPhone 中进行蓝牙无线音乐传输
- 内置充电电池，便携性更佳
- 舒适把手，轻松重定位
- 可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里
- 免费的 DockStudio 应用程序，可享受网上电台和其他酷炫功能



PHILIPS

规格

iPad 兼容性

- 兼容：iPad

iPhone 兼容性

- 兼容：iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod 兼容性

- 兼容：iPod, iPod mini, 带彩色显示屏的 iPod, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Classic, iPod Touch, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod Touch 二代, iPod touch 二代 8/16/32GB, iPod 第 5 代, iPod nano 第 6 代

iPod/iPhone 应用程序

- 应用程序名称：DockStudio
- 从应用程序专卖店免费下载
- 兼容性：iPhone OS 3.0
- 播放：专辑 / 曲目导航, 播放控制
- 声音设置：5 频段均衡器, DBB, DSC- 平滑、流行、摇滚、爵士、古典
- 时钟：模拟显示屏, 数字显示屏
- 闹钟：多种闹铃, 定时关机, 音乐唤醒, 自然声音唤醒, 照片唤醒
- 电池状态：扬声器电池状态

连接

- 蓝牙
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP
- 蓝牙范围：视线, 10 米或 30 英尺
- AUX 输入



音频播放

- 基座播放模式：为 iPhone 充电, iPod 充电, 播放和暂停, 下一首和上一首曲目

声音

- 输出功率 (RMS): 2x15 瓦
- 声音系统：立体声
- 扬声器类型：低音反射扬声器系统
- 音量控制：音量控制上 / 下

扬声器

- 扬声器驱动：2 个 3 英寸全频低音扬声器

便利性

- 背光
- 遥控器：多功能

功率

- 电源：100-240 伏交流, 50/60 赫兹, 电池
- 电池类型：内置电池
- 电池支持的播放时间：8 小时

附件

- 随附的附件：交流电源线, 遥控器, 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 保修证书, 全球保修单, 快速安装指南, 用户手册

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 421 x 158 x 139 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 484 x 220 x 158 毫米

产品亮点

纯数字声音



与传统的模拟音频处理技术相比, 先进的纯数字声音处理技术提供的声音效果显然不在一个档次, 这一点从使用 iPod/iPhone 模拟音频输出的底座播放器上就可以感受得到。它不但收集 iPod/iPhone 的数字音频输出, 而且在回路的每个阶段均采用数字处理技术, 从而产生高得多的信噪比。由此产生的结果, 当然是无与伦比的声音清晰度, 音色均衡动人。

内置充电电池

内置充电电池, 便携性更佳

蓝牙音乐传输

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至其他蓝牙设备, 在飞利浦音响系统上随心所欲地播放 iPod 或 iPhone 中喜爱的音乐。

曲线形背面带来更佳音效

干净的线条和诱惑的曲线后盖不仅感观诱人 – 它还创造了更有效的音响结构。精心设计的曲线提升了扬声器音响的硬度, 大大减少了内部回响, 从而再现更精准、更自然的声音。现在, 您不但拥有了外表迷人的扬声器, 而且也能享受感观动人的音效。

最佳的音量

智能音效设计为您带来最佳低音重现。传至每个中频驱动器的音量与其音响要求完美匹配。低音部深沉浑厚, 诠释强劲饱满的低音效果。



发行日期 2014-03-26

版本：7.3.1

12 NC: 8670 000 66119
EAN: 69 23410 70447 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com