

Philips  
CD Soundmachine med  
Dynamic Bass Boost



AZ3067



## allt-i-ett, imponerande MP3-musik

Med tvåvägs högtalarsystem

Okomplicerad, men ändå komplett. Den här tåliga spelaren har tvåvägshögtalare som ger ett utmärkt ljud. Njut av din favorit-MP3-musik (MP3-CD), CD eller 30 förinställda FM-kanaler – när du vill, överallt!

### CD-spelare med massor av funktioner

- MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel
- CD shuffle/program/repetera

### Basjudsupplevelse

- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre bas
- Tvåvägs högtalarsystem för att skapa studiotämning hemma

### Lättanvänd

- Uttag för stereohörlurar
- Praktisk fjärrkontroll
- Line-in-anslutning

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Ljud

- **Uteffekt (RMS):** 2X2 W
- **Ljudsystem:** Stereo
- **Volymkontroll:** Ratt/kodare för volymkontroll
- **Högtalartyper:** 2-vägs basreflexhögtalare
- **Högtalare:** Piezo
- **Högtalardiameter:** 4 tum
- **Ljutförbättring:** DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg

### Ljuduppspelning

- **Typ av laddare:** Toppmatad
- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- **Skivuppspelningslägen:** Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- **Programmerbara spår:** 20
- **Antal enheter:** 1
- **Kassettdäcksteknik:** Mekanisk

### Mottagare/mottagning/överföring

- **Automatisk digital kanalsökning**
- **Kanalförinställningar:** 20
- **Antenn:** AM-antenn, FM-antenn
- **Radioband:** FM, MW

### Anslutningar

- **Aux-in:** Line-in
- **Hörlur:** 3,5 mm

### Praktiskt

- **Skärmtyp:** LCD
- **Fjärrkontroll:** 20 knappar

### Tillbehör

- **Tillbehör:** Nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat

### Ström

- **Nätström**
- **Batterityp:** LR20
- **Batterispänning:** 1,5 V
- **Antal batterier:** 6

### Storlek

- **Förpackningens mått (B x H x D):** 493 x 210 x 314 mm
- **Produktens mått (B x H x D):** 435 x 174 x 263 mm
- **Vikt:** 3,3 kg
- **Vikt inkl. förpackning:** 4,4 kg

## Produktfördelar

### MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

### CD shuffle/program/repetera

### DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

### Tvåvägs högtalarsystem

Ett tvåvägs högtalarsystem återskapar stämningen och atmosfären från inspelningsstudion i vardagsrummet – det blir som om du satt bland musikerna. För att återge det fullständiga ljudfrekvensbandet måste det i konventionella högtalare finnas stora och små koner för reproduktion av låga och höga frekvenser. Ljudkvaliteten får ofta stå tillbaka för ett litet utförande. Genom att använda en woofer för basen upp till mellanfrekvenserna och en tweeter för mellanfrekvenserna och de höga, kan ett tvåvägs högtalarsystem återge ljudfrekvenser med mycket mindre mellanmoduleringsdistortion.

### Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Praktisk fjärrkontroll

### Line-in-anslutning

### Uttag för stereohörlurar



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 5.0

12 NC: 9073 101 01678  
EAN: 87 10895 86183 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)