

Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1816



Redați muzica digitală prin USB Direct

Designul elegant și portabil al AZ1816 vă permite să vă bucurați de colecțiile de muzică MP3 / WMA preferate stocate pe playerul de muzică portabil, fără a utiliza căști.

Experiența vizuală perfectă

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- 10 ore de muzică MP3-CD sau 20 de ore de muzică WMA-CD
- Tuner stereo FM/MW

Sunet clar și fidel

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Ușor de utilizat

- Amestecare/Programare/Repetare CD
- Afișaj LCD multi-funcțional

PHILIPS

Specificații

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2X1,0W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 3"
- Controlul volumului: rotativ

Conectivitate

- USB: Port USB

Comoditate

- Număr de cifre pe ecran: 3
- Tip ecran: LCD

Alimentare

- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare principală
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 377 x 200 x 262 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 330 x 159 x 230 mm
- Greutate: 1,8 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,5 kg

Repere

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Redare MP3-CD sau WMA-CD

MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio. Windows Media Audio (WMA) este un format audio digital foarte comprimat de la Microsoft care oferă fișiere audio de o calitate extraordinară, reducând în același timp la jumătate spațiul ocupat pe disc și durata de descărcare. Pe un singur CD pot fi stocate până la 20 de ore de muzică WMA de bună calitate, înregistrată la o rată de biți de 64 Kbps.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 3.0.11

12 NC: 9073 101 02717
EAN: 87 10895 97270 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com