

Philips  
Leitor de CDs com  
Dynamic Bass Boost



AZ3067

## música MP3 completa e impressionante

com o sistema de altifalantes de duas vias

Este leitor robusto, simples mas abrangente, garante um elevado desempenho do som graças aos seus altifalantes de duas vias. Ouça a sua música MP3 (CD MP3) e CDs favoritos ou as 30 estações FM no sintonizador digital com um som rico - em qualquer altura e em todo o lado

### **Leitor de CD repleto de funções**

- Compatível com CD MP3, CD-R/RW
- Mistura/programação/Repetição de CD

### **Experiência de sons graves**

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Sistema de altifalantes de dois sentidos para gravações de estúdio em casa
- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

### **Fácil de utilizar**

- Telecomando prático
- Ligação em linha
- Tomada dos auscultadores estéreo

# PHILIPS

# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 2X2 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: Controlo rotativo/codificador do volume
- Tipos de altifalante: Altifalante de Graves de 2 vias
- Melhoramento de Altifalante: Piezoeléctrico
- Diâmetro do altifalante: 4"
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost de 2 níveis

## Reprodução Áudio

- Tipo de Carregamento: Topo
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20
- Número de decks: 1
- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena AM, Antena FM
- Bandas do Rádio: FM, MW

## Conectividade

- Entrada Aux: Entrada
- Auscultadores: 3,5 mm

## Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Comando à distância: 20 teclas

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia

## Potência

- Alimentação eléctrica
- Tipo de bateria: LR20
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

## Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 493 x 210 x 314 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 174 x 263 mm
- Peso: 3,3 kg
- Peso incl. Embalagem: 4,4 kg



# Destaques

## Compatível com CD MP3,CD-R/RW

Compatível com CD MP3,CD-R/RW

## Mistura/programação/Repetição de CD

Mistura/programação/Repetição de CD

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Sistema de altifalantes de 2 sentidos

O Sistema de altifalantes de dois sentidos recria na sua sala o ambiente e atmosfera do estúdio de gravação através de uma simulação estéreo exacta. "Você está simplesmente lá!". Para reproduzir toda a gama de frequências áudio, os altifalantes normais precisam de cones grandes e pequenos para reproduzir as frequências baixas e altas respectivamente. Normalmente, a qualidade sonora é comprometida nos formatos mais pequenos. Ao usar um woofer para reproduzir as frequências entre os graves e a gama média, e um tweeter para as frequências entre a gama média e os agudos, o Sistema de altifalantes de dois sentidos reproduz toda a gama de frequências com uma distorção de intermodulação muito menor.

## Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

## Telecomando prático

Telecomando prático

## Ligação em linha

Ligação em linha

## Tomada dos auscultadores estéreo

Tomada dos auscultadores estéreo



Data de publicação  
2013-05-10

Versão: 5.0.8

12 NC: 9073 101 01678  
EAN: 87 10895 86183 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)