



Philips Harmony  
Microchaîne hi-fi

Tweeter à dôme hi-fi  
CD, USB, FM  
60 W, 4 haut-parleurs hi-fi

**Harmony**



**MCM7000**



## Profitez de la musique haute fidélité

### L'obsession du son

Emplissez votre maison du son haute qualité de vos contenus CD, MP3 Link et USB Direct avec la Philips MCM7000/12. Les tweeters à dôme haute fidélité vous offrent un son riche et naturel, tandis que le réglage graves/aigus vous permet une écoute sur mesure. Sans oublier un boîtier en aluminium qui donne une impression de qualité.

#### **Un son exceptionnel**

- Tweeter à dôme hi-fi pour un son riche et naturel
- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité
- Définition de tonalités élevées et basses
- Connecteur plaqué or pour une transmission parfaite du signal.
- Puissance de sortie totale de 60 W RMS

#### **Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources**

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- MP3 Link pour transporter votre musique

#### **Finition haute qualité avec matériaux nobles**

- Boîtier aluminium qui reflète la qualité du design

**PHILIPS**

## Points forts

### Réglage graves/aigus

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.

### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre

appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

### Amplificateur de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

### Connecteur plaqué or



Le connecteur plaqué or du haut-parleur garantit une meilleure transmission du signal sonore, en comparaison avec les connexions click-fit traditionnelles. Il minimise également la perte du signal électrique entre l'amplificateur et le boîtier du haut-parleur, ce qui offre une reproduction sonore aussi proche que possible de la réalité.

## Caractéristiques

### Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 30 W
- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Intensité, Amplificateur numérique de classe D

### Enceintes

- Types d'enceintes: Tweeter à dôme
- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 5", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes
- Enceintes - améliorations: connecteurs plaqués or

### Lecture audio

- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée, avance/retour rapides, recherche album suivant/précédent, recherche piste suivante/précédente
- Modes de lecture USB Direct: lecture/pause, avance rapide/retour rapide, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Autres: Compatible ID3-Tag

### Tuner/réception/transmission

- Présélections: 20
- RDS: nom de la station, type de programme, texte radio, réglage de l'horloge par RDS
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Tuner - amélioration: Installation aisée (plug-and-play), Réglage numérique auto, recherche automatique
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo

### Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Casque: 3,5 mm
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie ligne, Antenne FM, Enceintes droite et gauche

### Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: Écran VFD
- Indications: Mode DIM

### Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie
- Télécommande: Télécommande 44 touches avec 2 piles AAA
- Manuel d'utilisation: 16 langues

### Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 250 mm
- Hauteur de l'unité principale: 92 g mm
- Profondeur de l'unité principale: 285 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 174 x 240 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 260 mm
- Largeur de l'emballage: 425 mm
- Hauteur de l'emballage: 441 mm
- Profondeur de l'emballage: 310 mm
- Poids brut: 10 kg
- Poids net: 8,5 kg

### Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz



Date de publication  
2014-08-21

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442  
EAN: 08 71258 15791 59

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)