



Philips
便攜式 DVD 機



PET944



畫質超凡

高密度 (800x480) 像素 LCD

透過 Philips 便攜式 DVD 機 PET944，隨身享受電影和更多內容。9 吋數碼彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生。輕鬆顯示并分享數碼照片。設計輕便、小巧，播放時間長達 6 小時。

隨身播放電影、音樂和照片

- 兼容 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD
- 經 DivX 認證，可帶來標準的 DivX 影片播放效果
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 檢視照片光碟中的 JPEG 圖像

輕鬆展示你的數碼相片

- 9 吋高密度 (800x480 像素) LCD 顯示屏
- 180 度旋轉式螢幕，提升觀賞自由度
- 顯示相片和相片幻燈片
- 直接欣賞記憶卡 DVD 及 CD 內的照片

更多的觸控按鈕讓操作更加方便

- 享受高達 6 小時的連續播放*
- 用於音樂、相片和影片播放的 SD/SDHC 卡插槽
- 智能車用支架使用簡易
- 含 AC 變壓器、汽車轉接器及 AV 線



PHILIPS

sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 熒幕對角線尺寸 (英寸) : 9 吋
- 解像度 : 800 (闊) x 480 (高) x 3 (RGB)
- 顯示熒幕類型 : LCD TFT
- 亮度 : 200 cd/m²
- 對比率 (一般) : 250:1
- LCD 面板類型 : 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
- 有效可視範圍 : 198.240(W)x111.735(H) 毫米
- 反應時間 (一般) : 30 微秒

音效

- 輸出功率 : 600mW RMS (內置喇叭)
- 輸出功率 (RMS): 5mW RMS (耳筒)
- 訊噪比 : >80dB (耳筒), >62dB (內置喇叭)

影像播放

- 播放媒體 : DVD, Picture CD, SVCD, VCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- 光碟播放模式 : A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 重複, 隨機播放, 縮放
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL
- 壓縮格式 : DivX, MPEG4

播放聲音

- 壓縮格式 : 杜比數碼解碼器, MP3, WMA
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps
- WMA 位元速率 : 32 - 192 kbps
- 播放媒體 : CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- 受支援的檔案系統 : ISO-9660, Joliet

連接

- DC 輸入 : 9V, 1.5A
- 耳筒插座 : 兩個 3.5 毫米立體聲耳筒
- AV 輸出 : 1 個複合影像 (CVBS)
- SD/MMC 卡插槽 : SD/SDHC 卡插槽

便利

- 充電顯示 : 是
- 避震 : 是

配件

- AC/DC 轉換器 : DC 9V, 1.5A, 110-240v, 50/60Hz
- 汽車工具套 : 點煙轉換器, 12VDC (直流電)
- 遙控器 : AY5509 超薄遙控
- 連接線 : 1 x 影音線
- 用戶手冊 : 多語言
- 智能車用支架 : 是

功率

- 電池類型 : 內置電池
- 電池壽命 : 長達 6 小時 *

尺寸

- 貨箱尺寸 : 225 x 295 x 280 毫米
- 外箱數量 : 3
- 紙箱重量 : 5.9 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 272 x 285 x 70 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深) : 238 x 32 x 175 毫米
- 包裝類型 : D-box
- ? 品重量 : 1.2 千克



產品特點

180 度旋轉式熒幕

180 度旋轉式熒幕為您觀賞電影與相片提供最佳視角。旋轉熒幕或上下調節可減少反光並獲得最佳可視角度。

9 吋高密度 LCD 顯示屏

高解像度 (800x480 像素) 彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生, 可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。

顯示相片

憑藉其全面的檔案傳送能力, 您可以輕鬆享受以幻燈片形式展示數碼照片帶來的方便與樂趣。只需將光碟、記憶卡或 USB 儲存裝置插入播放機, 數碼相片將在裝置上自動播放。如此一來, 您可隨時與親朋好友分享真摯時刻!

播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一, 但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種, 可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲, 或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

智能車用支架

外出時亦不想缺少娛樂的你, 何不將家中的便攜式 DVD 機帶上旅途? 獨特的車用支架裝置確保了易用性, 其便捷扣支臂更可在不使用時輕鬆卸下播放機。你還能將便攜式 DVD 機帶於身上, 而將支架留在車中。

高達 6 小時的電影播放時間

此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池, 持久耐用。單次充電便可連續 6 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

經 DivX 認證

有了 DivX 支援, 你可享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎, 可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟之上。



出版日期 2010-10-28

版本 : 1.1.6

12 NC: 8670 000 52383
EAN: 87 12581 48155 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標, 經授權後使用。

* Windows Media 及 Windows 商標為 Microsoft Corporation 於美國及 / 或其它國家的商標或註冊商標。

* 充電電池可充電的次數有限, 最終可能要更換。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。

* 電池壽命視乎使用狀況及設定。

* 電池壽命為估計值, 可能因應用條件而有所不同。若要使電池壽命更耐用, 用戶應將 LCD 背景燈調到最小, 連接耳筒 (不是內置喇叭), 以最小音量收聽, 同時要在室溫下使用此產品。