



Philips
Mikromusikkanlegg

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W maks.



BTB1370



Slapp av med fin musikk

Drøm deg bort i musikken, streamet via Bluetooth, spilt av fra CD eller koblet direkte med USB. Deretter kan du lytte til radioprogrammene du liker best med DAB+- og FM-funksjonalitet. Dette lille systemet fra Philips med maksimal utgangseffekt på 30 W gir deg alt.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll
- 30 W RMS maksimal utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
- Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- Digital søking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

PHILIPS

Høydepunkter

Stream musikk via Bluetooth™



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt

høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Kompatibel med DAB+ og FM

Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 30W

Høytalere

- Høytalerelementer: 3" woofer
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Bluetooth: Spill av / pause, forrige/neste

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning
- DAB/DAB+: Infovisning, Smart Scan

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LED-display
- Platelegg: skuff

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne, Brukerhåndbok, DAB-antenne
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster

Mål

- Hovedenhetens bredde: 180 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 119 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 220,4 millimeter
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 127 x 160 millimeter
- Høyde, hovedhøytaler: 170 millimeter
- Emballasjebredde: 659 millimeter
- Emballasjehøyde: 234 millimeter
- Emballasjedybde: 180 millimeter
- Bruttovekt: 4,6 kg
- Nettovekt: 3,94 kg

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2016-09-15

Versjon: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com