

Philips
Mini Σύστημα Hi-Fi

MP3

FWM37



Αναπαραγωγή MP3 με ήχο MAX

Ικανοποιήστε όλες τις μουσικές ανάγκες σας με αυτό το mini ηχοσύστημα Hi-Fi MP3. Τεχνολογία MAX Sound της Philips για στιγμιαία δυναμική ενίσχυση και δυνατότητα απόλαυσης 30 ωρών αγαπημένης μουσικής MP3-CD. Μεγάλη ευχρηστία που κάνει τη χρήση αυτής της συσκευής παιχνίδι!

Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε

- Σύστημα ηχείων 3 δρόμων με θύρα μπάσων MAX
- 2x60 W RMS/μουσική ισχύς 2x120 W

Περισσότερες ώρες ακρόασης, μεγαλύτερη απόλαυση

- Θήκη 3 δίσκων για αναπαραγωγή WMA/MP3-CD
- Κασετόφωνο dual logic με αυτόματη αναστροφή
- Αναπαραγωγή μουσικής MP3-CD για 30 ώρες

Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για πλούσια μπάσα
- Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
- Το Virtual Ambience Control παρέχει εξομίωση ρυθμίσεων ήχου

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- **Ισχύς:** Μουσική 2x120W
- **Ενίσχυση ήχου:** Ήχος MAX, Δυναμική ενίσχυση μπάσων 3 βημάτων, Incredible Surround, 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Εικονικός έλεγχος περιβάλλοντος

Ηχεία

- **Κύριο ηχείο:** 3 δρόμων, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Γούφερ 5,25", Τουίτερ 2", Piezo
- **Αριθμός μεγαφώνων:** 2

Αναπαραγωγή ήχου

- **Τεχνολογία κασετοφώνων:** Full Logical
- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων:** Δυνατότητα προγραμματισμού 99 κομματιών, Επανάληψη/ένα/δίσκος/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle
- **Τύπος μονάδας τοποθέτησης:** Περιστρεφόμενη θήκη 3 CD
- **Αριθμός deck:** 2
- **Αριθμός δίσκων:** 3

Εγγραφή ήχου

- **Βελτίωση εγγραφής ταινίας:** Αυτόματος έλεγχος στάθμης εγγραφής, Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- **Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός:** ναι
- **RDS:** Ειδήσεις, Τύπος προγράμματος, Radio Text, Ρολόι RDS, Όνομα σταθμού
- **Προρρυθμίες σταθμών:** 40

- **Ζώνες δέκτη:** FM, MW
- **Βελτιώσεις δέκτη:** Αυτόματη αποθήκευση, Εύκολη εγκατάσταση (Plug & Play)

Συνδεσιμότητα

- **Είσοδος Αυχ:** Είσοδος
- **Ακουστικά:** 3,5 χιλ.
- **Άλλες συνδέσεις:** Κεραία FM, Κεραία MW

Ευκολία

- **Ξυπνητήρια:** Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιοφώνου, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- **Ρολόι:** Στην κύρια οθόνη
- **Τύπος οθόνης:** FTD
- **Eco Power Standby:** 1 watt
- **Ενδείξεις:** Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ

- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM/MW
- **Τηλεχειριστήριο:** 32 πλήκτρων

Διαστάσεις

- **Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β):** 248 x 310 x 195 χιλ.
- **Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):** 611 x 411 x 440 χιλ.
- **Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β):** 265 x 310 x 367 χιλ.
- **Βάρος με την συσκευασία:** 15,6 κ.

Ρεύμα

- **Τροφοδοσία ρεύματος:** 200-240 V, 50 Hz
- **Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:** <1 W

Κύρια σημεία προϊόντος

Σύστημα ηχείων 3 δρόμων με θύρα MAX

2x60 W RMS/μουσική ισχύς 2x120 W

30 ώρες μουσικής MP3-CD

Θήκη 3 δίσκων για WMA/MP3-CD

Κασετόφωνο dual logic

Ήχος MAX

Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση ενίσχυση των μπάσων, μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει άμεσα τα μπάσα και την ένταση στο μέγιστο επίπεδο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη σε οποιαδήποτε μουσική.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Έλεγχος εικονικού περιβάλλοντος

Ο Εικονικός έλεγχος περιβάλλοντος (VAC) δημιουργεί ένα εικονικό περιβάλλον ήχου που μιμείται με ψηφιακό τρόπο τα ηχητικά χαρακτηριστικά ειδικών χώρων, όπως οι αίθουσες συναυλιών, ο κινηματογράφος, αίθουσες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ντίσκο κλπ. Αναδημιουργώντας ρεαλιστικά το ηχητικό περιβάλλον αυτών των διαφορετικών ρυθμίσεων, η λειτουργία VAC ενισχύει σημαντικά την απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-12-07

Έκδοση: 4.0

12 NC: 9073 100 12324
EAN: 87 10895 86424 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com