

PHILIPS

Télécommande
universelle

Prestigo

SRU9600



Voyez uniquement les touches dont vous avez besoin Conçue pour simplifier la commande de vos appareils

Plus besoin de chercher la bonne télécommande! L'élégante SRU 9600 se substitue à toutes vos télécommandes. Elle prend en charge toutes les fonctions de vos télécommandes d'origine, mais elle est plus simple à utiliser et plus conviviale.

Installation rapide et facile

- Aucun PC requis pour l'installation grâce à l'assistant
- Aucun manuel requis pour la configuration

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Télécommande 8 en 1 pour tous les équipements de divertissement
- Base de données de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

Pour un confort maximal

- Accès aisé aux commandes avancées avec l'écran LCD interactif
- Seules les touches dont vous avez besoin apparaissent sur l'écran tactile
- Curseur rotatif pour une navigation rapide dans les menus
- Contrôle de plusieurs appareils via une seule touche
- Écran LCD rétroéclairé pour une utilisation aisée dans l'obscurité

Caractéristiques

Télécommande 8 en 1

Avec la télécommande universelle, vous pouvez programmer et commander jusqu'à 8 appareils de la plupart des marques.

Base de données de codes IR universels

Une base de données de codes IR universels est une bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une télécommande. Cette fonctionnalité permet à une télécommande de contrôler vos appareils sans avoir besoin d'apprendre les différents signaux. Il suffit de sélectionner le code infrarouge correspondant à l'appareil dans la base de données. Vous pourrez ainsi contrôler pratiquement tous les appareils audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – indépendamment du modèle ou de la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Écran tactile

Grâce à la technologie spéciale d'affichage, seules les touches nécessaires à la commande d'un appareil donné s'allument. Plus besoin de chercher les bonnes touches !

Écran LCD interactif

L'écran LCD interactif se compose d'une matrice LCD à 4 lignes vous guidant tout au long de sa configuration et de celle des différents appareils.

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Curseur rotatif intuitif

Faites tourner le curseur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire pour parcourir le menu de configuration et les pages relatives à l'appareil.

Pression d'une touche



D'une simple pression, vous pouvez activer plusieurs commandes à la fois grâce à une macro qui combine plusieurs commandes

préprogrammées. Il vous suffit donc d'appuyer sur la touche pour exécuter une série de fonctions.

Assistant d'installation



Cet assistant vous guide pas à pas pour configurer l'appareil en fonction de votre système de cinéma maison. Après avoir détecté les composants et leurs connexions, l'appareil crée ses propres macros pour un contrôle total de votre cinéma maison.

Configuration guidée

À l'inverse d'autres télécommandes universelles pour lesquelles il faut introduire un code à 3 chiffres afin d'identifier une marque ou un appareil, cette télécommande permet une installation directe et pas à pas de vos appareils, quelle qu'en soit la marque.

Spécifications

Carton externe

Longueur: 13.6 pouces

Largeur: 7 pouces

Hauteur: 8.8 pouces

Poids brut: 3.818 lb

Poids net: 1.605 lb

Poids à vide: 2.213 lb

Pratique**Rétroéclairage**

Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Espagnol

Couleur du rétroéclairage: Blanche

Molette de défilement

Appareils pris en charge: Téléviseur,

Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite,

CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR,

AMPLIFICATEUR, TIVO, PC, CASSETTE, TV-

DVD, TV-magnétoscope, DVR

Carton interne

Longueur: 13.2 pouces

Largeur: 6.5 pouces

Hauteur: 3.9 pouces

Poids net: .802 lb

Poids brut: 1.697 lb

Poids à vide: .895 lb

Alimentation

Type de pile: AA/LR6 alcaline

Nombre de piles: 3

Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension automatique

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 12.9 pouces

Largeur: 7.1 pouces

Profondeur: 1.5 pouces

Poids brut: .711 lb

Poids net: .401 lb

Poids à vide: .31 lb

Informations de l'emballage

12NC: 908210005336

EAN/UPC/GTIN: 6 09585 11138 7

Hauteur: 42 millimètre

Longueur: 330 millimètre

Poids brut: 0.35 kg

Largeur: 162 millimètre

Carton externe

Poids brut: 1.748 kg

Poids à vide: 0.183 kg

EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 11138 1

Hauteur: 230 millimètre

Quantité: 4

Longueur: 354 millimètre

Largeur: 184 millimètre

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Apprentissage codes IR

Voyants de transmission: 2

Nombre de marques dans base de données:

Plus de 1 100

Réponse en fréquences porteuses: 30 kHz - 100 kHz + 455 kHz

Carton interne

EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 11138 4

Quantité: 2

Poids brut: 0,775 kg

Longueur: 341 millimètre

Poids à vide: 0,112 kg

Hauteur: 105 millimètre

Largeur: 171 millimètre

