



Philips
Ασύρματα ακουστικά HiFi



SHC8565



Η απόλυτη ασύρματη εμπειρία HiFi

με βελτίωση μπάσων και πρίμων

Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου με αυτόματη ρύθμιση και λειτουργία βελτίωσης ήχου, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά σας παρέχουν τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

Θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε!

- Μαλακά επικαλύμματα για τα αυτιά & στήριγμα κεφαλής για άνετη χρήση
- Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων
- Προ-μορφοποιημένα καλύμματα αυτιών που εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή

Η τέλεια ασύρματη εμπειρία ακρόασης

- Ενισχύστε τα πρίμα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας
- Ρυθμίστε την απόκριση των μπάσων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας
- Διάταξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραμόρφωση

Πάντα έτοιμα

- Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων
- Η αυτόματη λειτουργία απλοποιεί το συντονισμό της συχνότητας λήψης
- Η βάση σύνδεσης ενεργοποίησης αποθηκεύει και επαναφορτίζει το δέκτη



PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
- Συχνότητα απόκρισης: 10 - 22 000 Hz
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Ευαισθησία: 100 dB
- Λόγος σήματος/θορύβου: ~70dB
- Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Διαχωρισμός καναλιών: > 30 dB
- Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19 kHz
- Εμβέλεια απόδοσης: 100 μ.
- Εύρος συχνοτήτων φορέα: 863,0 - 865,0 MHz
- Διαμόρφωση: FM
- Αυτόματη επιλογή καναλιού
- Αριθμός καναλιών: 3

Ευκολία

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

- Διπλό PLL
- Χρόνος λειτουργίας: +/- 15 ώρες

Ρεύμα

- Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Τροφοδοτικό, πομπός: Μετασχηματιστής AC/DC 12 V/200 mA

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 4,9 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 40,2 x 35,5 x 26 εκ.
- Καθαρό βάρος: 3,12 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,78 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 23,1 x 30,5 x 12,4 εκ.
- Μικτό βάρος: 1,43 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,04 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,39 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Μαλακή επικάλυψη για αυτιά, στήριγμα

Τα ανθεκτικά και μαλακά υλικά που χρησιμοποιούνται στα επικαλύμματα για τα αυτιά και το στήριγμα κεφαλής εξασφαλίζουν άνετη και παρατεταμένη χρήση.

Ρυθμ. καλύμματα ακουστικών 3 δρόμων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Καλύμματα αυτιών με εργονομικό design

Το εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα του επικαλύμματος κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο για πιο άνετη εφαρμογή.

Ενίσχυση για πρίμα

Με το χειριστήριο πάνω στα ακουστικά (το οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα) ενισχύετε την απόδοση των πρίμων με ένα μόλις πάτημα.

Ενίσχυση μπάσων

Με το χειριστήριο πάνω στα ακουστικά (το οποίο μπορείτε να βρείτε πολύ εύκολα) ενισχύετε την απόδοση των μπάσων με ένα μόλις πάτημα.

Διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm

Η διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm είναι κατασκευασμένη από συνθετικό γυαλί για πολύ ευαίσθητο και παράλληλα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει ήχο χωρίς να ακούτε καμία παραμόρφωση.

Ασύρματη μετάδοση FM

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Αυτόματος συντονισμός

Πατήστε το εύχρηστο κουμπί συντονισμού στα ακουστικά για έναρξη της λειτουργίας του κυκλώματος που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή για βέλτιστο συντονισμό της συχνότητας μετάδοσης και επίτευξη της καλύτερης δυνατής λήψης για εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Ενεργοποίηση βάσης σύνδεσης

Η βάση σύνδεσης είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για αποθήκευση του δέκτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Πιετώντας, επαναφορτίζει τη μονάδα δέκτη ώστε να είναι έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-22

Έκδοση: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07828
EAN: 87 10895 95792 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com