



Philips  
PhotoFrame

LCD de 8"

Relación de aspecto de 4:3

8FF3WMI



## Comparte tus recuerdos de forma inalámbrica

¿Cuántas fotos digitales tienes en el PC/Mac? Sabemos que tienes muchas, así que con el PhotoFrame™ inalámbrico de Philips puedes disfrutar de toda la colección de fotografías desde tu ordenador, ya sea con el modo de transmisión inalámbrica o con el modo de transferencia normal.

### Disfruta de toda tu colección de fotografías de forma inalámbrica

- Transmisión inalámbrica y visualización de todas las fotos guardadas en el PC
- Transfiere fotos de forma inalámbrica arrastrándolas y soltándolas fácilmente gracias a este software

### Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Configura la conexión inalámbrica del PhotoFrame con sólo dos clics
- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal
- Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista
- Ahorro de energía con atenuación automática mediante la detección de la luz ambiental

### Pantalla de máxima calidad para unas excelentes imágenes

- imagen Pro para unos colores más nítidos y vibrantes
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## Wi-Fi Protected Setup (WPS)

El uso de Wi-Fi Protected Setup es la forma más sencilla y segura de configurar la conexión inalámbrica entre el PhotoFrame inalámbrico y el router inalámbrico. Basta con pulsar el botón WPS del router inalámbrico y del PhotoFrame para llevar a cabo la configuración.

## Transmisión inalámbrica de fotografías

Con este PhotoFrame compatible con la transmisión inalámbrica de fotos, no necesitas guardar muchas fotos en el propio PhotoFrame. En lugar de ello, todas las fotos de tu ordenador o las imágenes favoritas de Internet se pueden transmitir de forma inalámbrica al PhotoFrame. Puedes abrir fácilmente estas imágenes en el PhotoFrame y no volver a preocuparte acerca de la capacidad de almacenamiento del PhotoFrame.

## PhotoFrame Manager inalámbrico

PhotoFrame Manager (inalámbrico) es un software de gestión de fotografías que te permite ver, gestionar y organizar tus álbumes y fotografías. PhotoFrame Manager funciona con Windows XP, Windows Vista y Mac OS X, y es compatible con el software iPhoto. Este software también transfiere tus fotos de forma inalámbrica al PhotoFrame inalámbrico con la

sencilla función de arrastrar y soltar... ¡Es así de fácil!

## imagen Pro

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

## Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

## Efecto collage de varias fotografías

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria

varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecen en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

## RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro es un sensor que enciende o apaga el PhotoFrame mediante la detección de las condiciones de luz ambiental, lo que reduce el consumo de energía para cuidar el medio ambiente. De esta forma, se ahorra hasta un tercio de los costes de energía del PhotoFrame. Lo mejor de todo es que se realiza de forma automática.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130° (horizontal) / 110° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de panel: 800 x 600
- Relación de contraste (típica): 300:1

## Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

## Soportes de almacenamiento

- Capacidad de la memoria integrada: 512 MB (para 2000 fotos)
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo
- USB: Unidad flash USB

## Comodidad

- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copiar, Eliminar, Girar
- Efectos fotográficos: Sepia, Radiant color
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Secuencia de diapositivas, Estado, Encendido/apagado automático, Pitido activado/desactivado, Ajuste de hora y fecha, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Origen de fotografías
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante

- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza, UL/cUL
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Portugués, Ruso
- Sistemas compatibles: Mac OS X, Red Wi-Fi: 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, con Wi-Fi

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Cable USB, Soporte, Guía de configuración rápida, CD-ROM con software + manual

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Peso: 0,34 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -10 °C a 60 °C

## Alimentación

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Fuente de alimentación: Salida de CC de 9 V y 2 A
- Consumo de energía: (Sistema encendido) 5,09 W

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Peso neto: 0,883 kg
- Peso bruto: 1,429 kg
- Peso tara: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Peso neto: 1,766 kg
- Peso bruto: 3,39 kg
- Peso tara: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Número de embalajes del cliente: 2



Fecha de emisión  
2009-12-21

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024  
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)