

Philips
Multimedya Hoparlör 5.1



SPA7650

Mükemmel surround ses

5.1 Surround Ses

Bu multimedya hoparlörlerini istediğiniz PC, MP3 çalar veya CD oynatıcıya bağlayın ve anında kendi 5.1 surround ses sisteminizi oluşturun. Üstün bas kolayca ayarlanabilir. Bu mükemmel sesi almak için masanızın üstündeki veya duvardaki hoparlörleri ayarlayabilirsiniz.

En ileri düzeyde bas performansı

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Seviye kontrollü bas kuvvetlendirme teknolojisi
- Kaliteli bas üretimi için ahşap muhafaza

Kullanım kolaylığı

- Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır
- Daha iyi kişisel müzik keyfi için kulaklık bağlantısı
- Kolay ses ayarı için uzaktan ses kumandası
- Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

Tüm sistemlerinize bağlayın

- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı
- Benzersiz, RC üzerinden doğrudan MP3 girişi
- MP3, PC, TV, CD, vb. için mükemmel

Modern tasarım

- Çekici, son derece parlak kaplama

PHILIPS

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Seviye kontrollü bas

Benzersiz subwoofer tasarımı, daha derin ve daha zengin bas sağlar. Bas seviyesini kendi

seçiminize göre ayarlama olanağına da sahiptir.

MP3, PC, TV, vb. için mükemmel

Hoparlörlerinizi tüm sistemlerinize bağlayın. MP3 çalar, PC, TV, CD, DVD ve tüm multimedya ürünlerini dinlemenin mükemmel yolu.

Son derece parlak kaplama

Son derece parlak siyah kaplama, klasik ve modern dekorasyonlarda mükemmel durur.

Kulaklık bağlantısı

Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Kulaklık jakı

Daha iyi kişisel müzik keyfi için kulaklık bağlantısı

Manyetik Koruma

Hoparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak koruma altına alındığı için bilgisayar

ekranınızın yanına konulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozamaz.

RC üzerinden MP3 girişi

Uzaktan kumandanızdaki benzersiz, RC üzerinden doğrudan MP3 girişi sayesinde MP3 çalarınızı kolayca dinleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken MP3 çalarınızın ses çıkışı uzaktan kumanda üzerindeki 3,5 mm jakı bağlamak ve müziğin keyfini çıkarmak.

Tak ve Çalıştır

Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

Uzaktan Ses Kumandası

Kullanışlı kablolu uzaktan kumanda, ses seviyesi ayarını parmaklarınızın ucunda yapmanızı sağlar.

Ahşap subwoofer

Subwoofer'in kasası, sağlam, dengeli ve yüksek akustik performans elde etmenizi sağlayan ahşaptan yapılmıştır.



Teknik Özellikler

Ses

- Bas geliştirme: Bas refleks, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü (RMS): 4 x12,5W + 15W (orta hoparlör) + 25W

Hoparlörler

- Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı Hoparlörler
- Uydu hoparlör frekans aralığı: F0 - 20k Hz
- Subwoofer frekans aralığı: F0 - 2k Hz
- Uydu hoparlör sürücüsü: 2"
- Subwoofer sürücüsü: 5 1/4 inç
- Subwoofer tipi: Aktif
- Bas seviyesi kontrolü: Subwoofer'ın arka tarafında
- Subwoofer empedansı: 8 ohm
- Güç açık/kapalı düğmesi: Subwoofer'ın arka tarafında

Bağlantı

- Veri için ses girişi: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x

Dış Karton

- EAN: 87 12581 43484 7
- Uzunluk: 45.8 cm
- Ambalaj sayısı: 2
- Genişlik: 31 cm
- Brüt ağırlık: 17.7 kg
- Yükseklik: 61 cm
- Net ağırlık: 14.4 kg
- Dara ağırlığı: 3.3 kg

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır

- Güç açık göstergesi
- Uzaktan kumanda: ses seviyesi kontrolü, kulaklık çıkışı, ek ses girişi, güç göstergesi

Güç

- Güç LED göstergesi: Mavi

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 44.6 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 29.6 cm
- Derinlik: 29.8 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Brüt ağırlık: 8.3 kg
- Net ağırlık: 7.2 kg
- Dara ağırlığı: 1.1 kg

Ürün boyutları

- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Yükseklik: 0 cm
- Genişlik: 0 cm
- Derinlik: 0 cm
- Ağırlık: 0 kg

Ambalaj içeriği

- Subwoofer
- Uydu sayısı: 5
- 3,5 mm stereo kablosu
- Hızlı kurulum kılavuzu
- Uzaktan Kumanda: Kablolu



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com