



Philips
Telefon bezprzewodowy

DECT5221B

Witamy w świecie pełnym kolorów

Ekran o żywych kolorach sprawia, że telefon z serii 5 nadaje nowy wymiar rozmowom telefonicznym. Kolor nie tylko ułatwi nawigację po menu, ale także wzbogaca funkcje telefonu.

Telefon o żywych kolorach

- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Możliwość wyboru tapety
- Kolorowe menu z ikonami

Rozmawiaj w całym domu

- Dzwonki polifoniczne to bardziej naturalny i realistyczny dźwięk w telefonie
- Telefon głośnomówiący
- Praktycznie bez zakłóceń

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Biały
- Kolory wyświetlacza: 4096 kolorów
- Rozdzielczość głównego wyświetlacza: 98 x 67 piksele
- Technologia wyświetlacza: CSTN
- Typ wyświetlacza głównego: Graficzny

Dźwięk

- Dzwonki słuchawki: Instrumentalne, Polifoniczne
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Udogodnienia

- Budzenie: Budzik
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Wskaźnik ładowania baterii
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące, Identyfikacja numeru, Wyciszenie mikrofonu
- Łatwa obsługa: Graficzny interfejs użytkownika, Tryb głośnomówiący, Blokada klawiatury, Sterowanie menu
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 4
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 5 słuchawek
- Personalizacja/dostosowywanie: Tapeta
- Wskaźnik siły sygnału

Funkcje sieciowe

- Antena: Wbudowany w stację bazową, Wbudowana w słuchawkę
- Kompatybilna: GAP
- Wybieranie numeru: Tonowe, impulsowy

wymagania operatora

- Nazwa i identyfikacja dzwoniącego
- identyfikacja rozmowy w trakcie oczekiwania

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 30
- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów

Wymiary

- Wymiary stacji bazowej: 118 x 114 x 61 mm
- Wymiary słuchawki: 153 x 50 x 29 mm

Zasilanie

- Pojemność baterii: 750 mAh
- Rodzaj baterii: AAA NiMH
- Rodzaj zasilania: Akumulator
- Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50 Hz
- Liczba baterii: 2
- Czas gotowości: Do 150 godz.
- Czas rozmowy: Do 12 godz.

Zalety produktu

Dzwonki polifoniczne

Funkcja odtwarzania dzwonek polifonicznych oznacza, że telefon może odtwarzać wiele tonów jednocześnie, co pozwala uzyskać efekt utworu muzycznego. Dzwonki takie odtwarzane przez głośnik telefonu, mają brzmienie bardzo zbliżone do prawdziwej muzyki.

Podświetlany wyświetlacz LCD

Możliwość wyboru tapety

Czasami rysunek wyraża więcej niż słowa. Spośród obrazków dostępnych w telefonie wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twojemu nastrojowi i użyj go jako tła.

Kolorowe menu z ikonami

Wszystkie funkcje są pogrupowane w kilka elementów menu, oznaczonych kolorowymi ikonami. Pomaga to w poruszaniu się po menu i korzystaniu z telefonu.

Telefon głośnomówiący

W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się notować przebieg rozmowy lub prowadzić ją w szerszym gronie.

Praktycznie bez zakłóceń

Dzięki zaawansowanej technologii cyfrowej rozmowy są pozbawione zakłóceń pochodzących z innych urządzeń.



Data wydania 2009-02-12

Wersja: 3.0.4

12 NC: 9961 400 06493
EAN: 87 10895 99447 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com