

飛利浦  
PhotoFrame

8 吋液晶

4:3 外框比

8FF3FPW



## 分享您的回憶

有多少數位相片深藏在您的電腦中？利用飛利浦數位相框來欣賞、分享、管理和重現您的回憶，透過超細緻的數位相片品質與人分享回憶，原來可以這麼簡單 - 不必用電腦喔！

### 頂級相片顯示品質，媲美傳統相片

- 高像素密度，能顯示清晰且豐富的相片
- Imagen 可提供細膩、生動的色彩
- 4:3 長寬比，展示不變形的最佳影像
- 以 RadiantColor 為您的舊回憶增添新光采

### 輕鬆展示及管理數位照片

- 玩拼貼：用單一檢視畫面顯示多張相片
- 檢視 USB 快閃磁碟機相片，無需透過電腦

### 操作簡單，使用極為便利

- 自動辨識相片方向，選擇橫向或縱向模式顯示

### 環保設計

- 自動在預設時間開啟 / 關閉顯示器以節省電力

### 時尚的曲線設計令你的照片更完美

- 品味高雅的亮面處理，給您一流的觸感

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 焦點

### 高像素密度顯示器

業界最出色的高密度螢幕將您珍貴的相片以高品質印刷般栩栩如生的豐富細節與生動色彩呈現眼前。

### Imagen 技術

Imagen 為飛利浦專屬的相片強化技術，可自動分析相片、修正色彩並調整出最佳的對比度：Imagen 會將色彩分離以避免「串音」，調整亮度分佈以產生最佳的視覺對比，並修正伽瑪值以提高色彩準確度。

### 4:3 完美圖框比

飛利浦 PhotoFrame 數位相框確保您的相片以 4:3 的比值展示，提供絕佳的視覺體驗。

### RadiantColor

RadiantColor 是飛利浦的專屬技術，透過將尺寸小於全螢幕之相片的邊緣色彩予以延伸，以最佳的 4:3 比例顯示尺寸較小的相片，消除黑條及顯示比例失真的問題。

### 多張相片拼貼效果

這是幻燈片展示效果，可自動隨機組合不同相片，放映拼貼式相片，以免尺寸小於螢幕畫面的相片造成無趣的邊框。

### 檢視 USB 快閃磁碟機中的相片

使用 USB 連接器可輕鬆檢視和分享儲存在 USB 快閃磁碟機中的相片。

### SmartPower

定時器會在您設定的時間，開啟和關閉數位相框，可為環境減低能源的消耗，最多可替您的數位相框降低 1/3 的耗電量。

### 自動調整方向

自動辨識橫向或縱向功能使用感測器辨識數位相框的方向，並以正確的模式顯示每一張相片。



# 規格

## 畫面 / 顯示

- 視角: @ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命, 至 50% 亮度: 20000 hr
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 長寬比: 4:3
- 面板解析度: 800 x 600
- 對比率 (一般): 300:1

## 連線

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

## 儲存媒體

- USB: USB 隨身碟
- 記憶卡類型: Compact Flash type I 數位記憶卡, Secure Digital (SD) 記憶卡, Secure Digital (SDHC) 記憶卡, 多媒體卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro 記憶卡, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## 便利

- 讀卡機: 內建 (2x)
- 支援相片格式: JPEG 相片, 最多 10MB 的 JPEG 檔案, 高達 2000 萬畫素
- 擺放位置: 相片自動定向, 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航按鍵及輸入鍵
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: 複製, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 外框, 褐色, 絢爛色彩
- 幻燈片展示設定: 隨機, 連續, 漸層效果
- 螢幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自動調節
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 自動開啟 / 關閉, 警示音開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 鬧鐘
- 系統狀態: 韌體版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 隨插即用相容性: Windows Vista, Windows

2000/XP 以上, Mac 作業系統 X

- 符合法規: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 螢幕顯示語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 義大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 簡體中文, 日文

## 配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, USB 纜線, 機座, 快速入門指南, 使用者手冊

## 尺寸

- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 244.6 x 167.4 x 121.1 公釐
- 重量: 0.494 kg
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 70°C

## 電源

- 耗電量: 6.3 W
- 支援電源模式: 使用交流電電源

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 29.3 x 27.9 x 8.5 cm
- 淨重: 0.849 kg
- 淨重: 1.108 kg
- 皮重: 0.259 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- UPC: 6 09585 15353 0

## 外箱

- 外箱 (L x 寬 x 高): 31.2 x 29.6 x 20.2 cm
- 淨重: 1.698 kg
- 淨重: 2.755 kg
- 皮重: 1.057 kg
- GTIN: 1 06 09585 15353 7
- 包裝數: 2



發行日期 2010-01-27

版本: 5.0.11

12 NC: 8670 000 38998  
UPC: 6 09585 15353 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)