



Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
Max 70 W



BTD2180

Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

Lyssna på all din digitala musik från en smarttelefon via Bluetooth®. Philips ljudsystem kan också spela upp DVD-skivor, DivX-filer, CD-skivor och MP3-CD-skivor. Lyssna på dina favoriter med stil.

Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll
- Total uteffekt på 70 W RMS

Lättanvänd

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Digital FM-mottagare för förinställning av upp till 20 kanaler
- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Väcknings- och insomningsfunktion

Njut av favoritfilmerna och musiken

- Spela upp DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) och Picture CD
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Karaoke för ändlös sångunderhållning i hemmet

PHILIPS

Funktioner

Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre

distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalerna får vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigeringskurva för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Karaoke för ändlös sång



Karaoke för ändlös sångunderhållning i hemmet

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Högsta uteffekt (RMS): 70W

Högtalare

- Högtalarelemt: Dome tweeter med 4 tums woofer

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DivX, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Skivuppspelninglägen: Repetera A-B, Vinkel, PBC, Ultrarapid, Zoom, Föräldrakontroll, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Återuppta spelning från stopp
- DVD-region.: 2
- Videoförbättring: Progressive Scan

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelninglägen: Repetera/en/alla/program, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Stopp

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning
- Uppspelningsmedia: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo

- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara
- Kanalförinställningar: 20

Anslutningar

- Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), Komponent Y Pb Pr (cinch)
- Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h)
- USB: USB-värd
- Bluetooth-profiler: A2DP
- Mikrofon: Mikrofonuttag

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Indikationer: DIM-läge

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), Nätkabel
- Bruksanvisning: Flera språk
- Fjärrkontroll

Mått

- Bruttovikt: 6,7 kg
- Huvudenhet, djup: 220,4 mm
- Huvudenhet, höjd: 119 mm
- Huvudenhet, bredd: 180 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 185 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 260 mm
- Pakethöjd: 208 mm
- Paketbredd: 315 mm
- Paketbredd: 663 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2017-01-17

Version: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com