



Philips CD Soundmachine

- 5W
- CD dönüştürme
- Dijital istasyon ayarı



AZ1880

Şık ve mükemmel kalitede sesin keyfini çıkarın

Philips CD soundmachine ile en sevdiğiniz dijital müziklerinizi taşınabilir müzik çalarınızdan alın ve istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla dinleyin. USB Direct ve 1 dokunuşla MP3 dijital kayıt özelliklerine sahiptir ve bilgisayar gerektirmez.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın

- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Taşınabilir müzik çalma için MP3 Link
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Kullanım kolaylığı

- Tek dokunuşla dijital MP3 kaydı için CD dönüştürme
- Daha fazla rahatlık sağlayan kullanışlı uzaktan kumanda
- Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Özellikler

CD dönüştürme



USB yığın depolama aygıtınızı Philips ses sistemindeki USB portuna takın ve en sevdiğiniz müziği CD'lerden, USB aygıtınıza veya MP3 çalarınıza kaydetmeye başlayın; tek bir dokunuşla ve bilgisayara gerek olmadan.

USB Girişi



USB Direct moduyla, bir USB cihazdaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın



Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. İnternet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

MP3 Link



MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan MP3 link son derece kullanışlıdır.

İstasyonları ayarlı dijital radyo



Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Kullanışlı uzaktan kumanda



Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığı getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'in tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Stereo kulaklık jakı

Daha kişisel bir deneyim için kendi kulaklığınızı bağlayın. Kulaklıklarınızı oynatıcıya bağlayarak, başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz filmleri ve müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.



Teknik Özellikler

Müzik çalma

- Playback medya: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, önceki/sonraki albüm arama, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program

Bağlanabilirlik

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

Radyo/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Radyo bantları: FM, MW
- İstasyon hafızaları: 40
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses

- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış gücü: 2 x 2,5 W

Hoparlörler

- Yerleşik hoparlör sayısı: 2
- Hoparlör güçlendirme: Bas Refleks hoparlör sistemi

Kullanılabilirlik

- Ekrandaki Basamak Sayısı: 6

- Ekran tipi: LCD ekran
- Renkli arka ışık: mavi

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: 3,5 mm stereo hat giriş kablosu
- Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 12 tuşlu
- Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
- Garantili: Garanti Belgesi

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 3,5 kg
- Ambalaj genişliği: 561 mm
- Ambalaj yüksekliği: 275 mm
- Ambalaj derinliği: 159 mm
- Ağırlık: 2,85 kg
- Ana ünite derinliği: 132 mm
- Ana ünite yüksekliği: 214 mm
- Ana ünite genişliği: 451 mm

Güç

- Pil tipi: C boyutu (LR14)
- Pil sayısı: 6
- Güç kaynağı: 220 - 240 V
- Pil voltajı: 1,5 V

Ses kaydı

- Kayıt ortamı: USB cihazı
- USB kayıt modları: anında kayıt, programlanmış parçalar, tek disk, tek parça
- USB kayıt kaynakları: CD



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775
EAN: 87 12581 46568 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com