

Philips  
Klassisches Micro-  
Soundsystem

• 30 W

MCM305



## Begeistert von Sound

Entspannen Sie mit großartiger Musik

Genießen Sie hervorragenden Sound mit der klassischen Mini Stereoanlage von Philips. Geben Sie Ihre liebste MP3-/WMA-Musik mittels USB Direct oder MP3 Link wieder. Die Lautsprecher verfügen über ein elegantes Design mit klassischem Holzfinish, das nie aus der Mode kommt.

### Grenzenloses Hörvergnügen

- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

### Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 2 x15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung

### Einfache Bedienung

- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Radio Data System für Senderinformationen und Datendienste

# PHILIPS

## Besonderheiten

### USB Direct

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

### Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### MP3 Link

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

### Radio Data System (RDS)

Mit dem Radio Data System (RDS) können Sie Radiosender einstellen, ohne sich an Frequenzen erinnern zu müssen. Im Standard-Modus zeigt das RDS-Display statt der Übertragungsfrequenz den Sendernamen an und ermöglicht so eine schnelle und bequeme Einstellung. Mit RDS können Sender auch Textmeldungen wie Nachrichten und Senderinformationen direkt an das Radio-Display senden. Das in Europa weit verbreitete RDS ist eine Textmeldung, die auf derselben Frequenz wie die Radiosignale ausgestrahlt wird. Sie können wählen, ob Sie nur das RDS-Display mit dem Sendernamen empfangen oder zusätzliche Textdienste abonnieren möchten.



# Daten

## Ton

- Klangoptimierung: 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost
- Ausgangsleistung: 2 x 15 W RMS/2 x 30 W Musikleistung

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 100 mm Woofer, Full-Range
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo, MW
- RDS: Sendername, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Programmtyp
- Programmspeicherplätze: 30
- Antenne: feste UKW-Wurfantenne, MW-Antenne
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

## Anschlüsse

- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- USB: USB-Host

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: motorisiert, Fach
- Displaytyp: LCD-Display

## Zubehör

- Kabel/Anschluss: MP3 Link-Kabel
- Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig
- Sonstiges: Kurzanleitung
- Garantie: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 146 x 160 mm
- Bruttogewicht: 7,7 kg
- Höhe des Hauptlautsprechers: 232 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 287 mm
- Verpackungstiefe: 350 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 232 mm
- Verpackungshöhe: 275 mm
- Breite des Hauptgeräts: 152 mm
- Verpackungsbreite: 378 mm

## Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz
- Stromversorgung: 220 - 240 V

## Grün

- Eco Power-Standby: 1 W



Ausstellungsdatum  
2013-06-12

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 50606  
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)