

Philips
DVD/SACD-spiller

DivX

DivX

DVP5505S



Se, hør og spill alt

Gjør deg klar til å bli imponert av denne Philips DVD/SACD-spilleren. Den gir deg multikanals Super Audio CD-musikk og en kinolignende filmopplevelse med surround-lyd. Dykk fullstendig ned i din egen underholdningsverden.

Uovertruffen bildeytelse

- Progressive Scan for PAL og NTSC gir knivskarpe bilder
- RGB på SCART-enkelttilkobling for høykvalitetsvideo
- 108 MHz / 12 bit videobehandling med høyoppløsningsbilder

Ekte flerkanalslyd

- Flerkanals Super Audio CD for fullstendig fordypning i musikken
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Innebygde dekodere for Dolby Digital og DTS

Spiller alt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musikk: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW og Windows Media™-lyd
- Bilde-CD (JPEG) med musikkavspilling (MP3)

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Bredde/høyde forhold:** 4:3, 16:9
- **D/A-omformer:** 12 bits, 108 MHz
- **Bildeforbedring:** Progressive Scan, Smart Picture-innstilling

Lyd

- **D/A-konverter:** 192 kHz / 24-bits
- **Signal-til-støy-forhold:** 100 dB
- **Forvrengning og støy (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamisk område (1 kHz):** 90 dB
- **Lydsystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- **Lydforbedringer:** 3D Virtual Surround, Nattmodus, Smart Sound

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videomodus), DVD-Video
- **Komprimeringsformater:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Avspillingssystem for videoplater:** NTSC, PAL

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** PCM, MP3, Windows Media™-lyd
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD Stereo, Multikanals SACD
- **MP3-bithastigheter:** 32–256 kbps

Stillbildevising

- **Avspillingsmedier:** DVD+R/+RW, Bilde-CD

- **Bildekomprimeringsformat:** JPEG
- **Bildeforbedring:** Vend bilder, Roter, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Tilkoblingsmuligheter

- **Andre tilkoblinger:** Scart, Komponentvideo ut progressiv, Kompositvideo (CVBS) ut, Analog multikanalslyd, Digital koaksialutgang

Anvendelighet

- **Barnebeskyttelse:** Foreldrekontroll, Barnesikring
- **Visningsspråk på skjermen:** Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Effekt

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 220–240 V
- **Strømforbruk:** 10 W
- **Effektforbruk i standby:** < 0,8 W

Tilbehør

- **Batterier:** 2 x AA
- **Ledninger:** Ingen
- **Fjernkontroll:** 3139 258 70081
- **Garantikort**
- **Bruksanvisning:** Eng,tys, fra, spa, ita, gre, por, fin, sve, dan, nor, pol, tyr, rus

Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 435 x 37 x 265 mm
- **Vekt, apparat:** 2,17 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 490 x 82 x 352 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 3,45 kg

Produkt høydepunkter

Progressive Scan for PAL og NTSC

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Det resulterer i et flimmerfritt bilde med høy oppløsning og en bedre seeropplevelse.

RGB på Scart-tilkobling

RGB på SCART er en kabeltilkobling som gir høy videokvalitet

108 MHz / 12 bit videobehandling

Videoppsampling er en teknologi som reduserer forvrengning for å forbedre bilde kvaliteten dramatisk. Det er en teknologi som tillater at normale videosignaler på 13,5 MHz samples opp 8 ganger frekvensen.

Flerkanals Super Audio CD

Flerkanals SACD er den nye generasjonen musikkformat, og den gir deg musikkgjengivelse av utrolig høy kvalitet. Med 5.1 flerkanaals surround-lyd og fullstendig CD-kompatibilitet fremover- og bakover, blir resultatet uovertruffen lydtetelse til lytteformøyelsen.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Innebygde DD- og DTS-dekodere

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekode ved å behandle alle de seks kanalene med lydinformasjon for å gi en surround-lydopplevelse, en naturlig atmosfære og en følelse av dynamisk realisme.

Flere filmformater med DivX

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og visningsopplevelse.

Musikk: SACD/Windows Media™-lyd

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Bilde-CD med MP3-avspilling

Bilde-CD er en CD-R- eller CD-RW-plate som du kan lagre MP3-filer og digitale bilder på. Når du setter inn en bilde-CD i DVD-spilleren, får du frem en skjermmeny som viser JPEG- og/eller MP3-filene på platen. Du bare velger musikken og bildefilene du vil kose deg med, og trykker på Play eller OK. Du kan se på bildene på TV-en samtidig som musikken spiller.



Utgivelsesdato 2007-06-02

Versjon: 8.0

12 NC: 8622 810 12186
EAN: 87 10895 85785 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com