



„Philips“
DVD muzikos
mikrosistema

su 30 kontaktų jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
DVD, CD, USB, FM
120 W, bosų spinduolis

DCD3020



Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Sužavėti garsų

Klausykites muzikos iš savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ – paprasčiausiai įstatykite jį net neišimdami iš dėklo. „Philips“ DVD muzikos mikrosistema su „wOOx“ technologija perteikia galingus žemuosius dažnius ir atkuria DVD diskus, „DivX“ failus, CD ir MP3 CD diskus

Mėgaukitės mėgstamais filmais ir muzika

- Leiskite DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ir Picture CD
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Naudokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
- 120 W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti

- FM skaitmeninis derinimas iki 20 iš anksto nustatomų stočių
- Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
- Pažadinimo ir išjungimo laikmačio funkcijos

PHILIPS

Ypatybės

Grokite ir įkraukite „iPod/iPhone/iPad“



Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“! Stotelė leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie „Philips“ sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Be to, grojant yra įkraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

Leiskite DVD, DivX ir MP3/WMA-CD



„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma DVD ir CD diskų rinkoje. DVD, „DivX“, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ir „Picture CD“ – visus galima leisti grotuve. SVCD („Super VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD ir siūlo ryškesnius vaizdus nei VCD dėl aukštesnės skiriamosios gebos. Kadangi palaikomas „DivX“, galite mėgautis „DivX“

formato vaizdo įrašais. „DivX“ medijos formatas yra MPEG4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kuri leidžia saugoti didesnius failus: filmus, anonsus ir muzikinius klipus CD-R/RW ir DVD įrašomų diskų laikmenose.

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

„wOOx™“ technologija



„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiaikalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajauti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiaikalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių

siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslus žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiaikalbio dėžės garą, ir padidina muzikos poveikį.

Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafino suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia: 2 x 60 W
- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: Aukštų tonų stiprintuvas, Du garsiakalbiai, „wOOx“ žemųjų dažnių skleistuvas

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DivX, „DivX Ultra“, DVD-Video, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, PBC, Sulėtinimas, išdėdinimas, Tėvų kontrolė, Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- DVD regionas.: 5
- Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: 20 programuojamų takelių, Kartoti/vieną/visas/programas, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška
- Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- ID3-tag palaikymas

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškėjimas: skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu
- Atkuriamą mediją: Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas

- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
- Iš anksto nustatytos stotys: 20

Prijungimo galimybė

- Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė CVBS (geltona RCA jungtis), Komponentinė Y Pb Pr (RCA jungtis)
- Garso jungtis: Analoginė garso įvestis (K/D), Analoginė garso išvestis (K/D)
- USB: USB jungtis
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis
- Ausinės: 3,5 mm
- Kitos jungtys: FM antena

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, radijo žadintuvas, USB žadintuvas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- OSD (pranešimų ekrane) kalbos: JK anglų, lenkų, čekų, turkų, rumunų, vengrų, rusų, danų, norvegų, švedų, suomių, graikų, prancūzų, vokiečių, olandų, italų, ispanų, portugalų
- Ekranas: VFD ekranas
- Rodmenys: DIM režimas

Priedai

- Pridedami priedai: Kompozitinis vaizdo kabelis (Y), AC maitinimo laidas, FM antena, MP3 jungties laidas
- Nuotolinis valdymas: 41 klavišas
- Greitos pradžios vadovas: .
- Vartotojo vadovas: Anglų, švedų, danų, suomių, lenkų, čekų, slavų, vengrų
- Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 230 x 141 x 230 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 139 x 304 x 230 mm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 512 x 346 x 276 mm
- Svoris su pakuote: 8,6 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 98517
EAN: 08 71258 16706 10

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com