



Philips  
Audio y video para el  
automóvil

- 17,8 cm (7")
- Bluetooth
- DVD

CED1700



## Obsesión por el sonido

Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas

El sistema de imagen y video Philips CED1700 con pantalla de 17,8 cm (7") WVGA (800 x 480 píxeles) es la mejor opción de entretenimiento para tu automóvil. Disfruta de películas y música desde diferentes fuentes sin perder nunca una llamada gracias al receptor Bluetooth® incorporado.

### Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- Pantalla LCD de 17,8 cm (7") de alta densidad (800 x 480 píxeles)
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

### Excelente rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad
- Salida de video duales para más entretenimiento en los asientos traseros

### Diseño que se adapta a tu automóvil

- Pantalla panorámica color para el automóvil de 17,8 cm (7") con panel táctil
- Interfaz de usuario con iconos para una navegación fácil
- Diseño de carcasa DIN 2.0 para un ajuste perfecto

# PHILIPS

## Destacados

### Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

### Alta protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

### USB directo y ranuras para tarjetas SDHC



Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

### Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura

mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

### Pantalla LCD HD: 17,8 cm (7")



La pantalla LCD a color de alta resolución (800 x 480 píxeles) hace que las imágenes cobren vida. Reproduce tus fotos, canciones y videos favoritos con realismo, múltiples detalles y colores vivos como los de las impresiones de alta calidad.



# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Tamaño de pantalla en diagonal: 7"
- Resolución: 800 (ancho) x 480 (alto) x 3 (RGB)
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Brillo: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típico): 400
- Área de visualización efectiva: 157,2 x 82,32 mm
- Píxeles: 0,1965 (ancho) x 0,1715 (alto)
- Teclas iluminadas: Azul

## Reproducción de vídeo

- Soporte de reproducción: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de vídeo, SVCD, Picture CD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Repetir, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, Avance lento, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Unidad flash USB, tarjeta SD
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, WMA9
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introscañ, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir / Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior / Siguiente, Repetir, Modo aleatorio

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos

- Cantidad de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Tipo de programa, Información de la emisora, Noticias

## Sonido

- Ecuador: 3 bandas
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (MÁX): 4 canales MOSFET de 50 W
- Potencia de salida (RMS): 24 W x 4 canales (4 ohmios, DAT 10%)

## Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Salida de vídeo: analógico: Salida de vídeo combinada
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: x1 (con control de ganancia)
- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Versión de Bluetooth: 2,0
- Listo para navegar: Sí (el sistema de navegación se vende por separado)
- Cámara para aparcar: Sí (se enciende automáticamente con la marcha en reversa)

## Seguridad / antirrobo

- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

## Accesorios

- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Inglés, Español, Chino simplificado, Chino tradicional
- Guía de inicio rápido: Inglés, portugués brasileño

## Potencia

- Alimentación de energía: 12 V de CC

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 178 x 100 x 185,4 mm
- Carcasa: 2 Din



Fecha de publicación  
2013-05-10

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 63716  
EAN: 87 12581 54736 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)