

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

CD, MP3-CD

USB Direct
FM
120 W

FWM210



Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bővületében

Élvezze megállás nélkül a CD/MP3/WMA zeneszámok által nyújtott örömet a 140 W-os RMS kimeneti teljesítmény által. Növelje tovább zenei élményét: hallgassa kedvenc számait otthonában USB tároló eszközeiről - USB Direct lejátszással

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 140 W kimeneti RMS összteljesítmény
- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Egyszerű használat

- Digitális hangolás az adók programozásához
- Óra, ébresztőóra és elalváskapcsoló
- TV-hez / DVD lejátszóhoz való csatlakoztatás

PHILIPS

Fénypontok

MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és

Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás



Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 140 W
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás, MAX Sound
- Teljes hangteljesítmény (RMS): 140 W

Hangszórók

- Fő hangszóró: 2"-es magashangszóró, Kétutas, Bass Reflex hangsugárzó rendszer, 5,25"-es mélynyomó
- Hangszórók száma: 2

Audialejtés

- Lemezek száma: 1
- Betöltő típusa: Tálca
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés/egy/lemez/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, 20 programozható műsorszám
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 40

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD

Csatlakoztathatóság

- Audiocsatlakozások: RCA Aux bemenet, 3,5 mm-es sztereó bemenet - MP3 link

Tartozékok

- Távezérlő: 36-gombos
- Kábelek: MP3 vonalbemeneti kábel
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garanciafüzet

Méret

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 220 x 313 x 258 mm
- Hangszóró szélessége: 195 mm
- Hangszóró magassága: 313 mm
- Hangszóró mélysége: 210 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 705 x 372 x 292 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,52 kg

Tápellátás

- Tápegység: 200-240 V



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 83227
EAN: 08 71258 16241 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com