



Philips
Prenosný DVD prehrávač

23 cm/9" LCD
USB

PD9010



Filmy, ktoré cestujú s vami

s rozhraním USB pre video, fotografie a hudbu

Vychutnajte si svoje filmy kedykoľvek a kdekoľvek! Prenosný DVD prehrávač PD9010, ktorý obsahuje 9" (23 cm) displej TFT LCD, vám na cestách umožní naplno si vychutnať zábavu prostredníctvom filmov vo formáte DVD/MPEG4, hudby z diskov MP3-CD/CD a fotografií typu JPEG.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

Obohaťte vaše zážitky z AV zábavy

- 22,9 cm (9") farebný širokouhlý LCD displej TFT
- Vstavané stereo reproduktory

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- USB pripojenie na prehrávanie videa, fotiek a hudby
- Úplná obnova pri výpadku napájania
- Pribalený adaptér do automobilu

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW



MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.

Prehliadanie JPEG z disku s obrázkami



Prehrávajte JPEG fotografie, ktoré sú uložené na vašom disku. Znovu prežijete svoje obľúbené okamihy s rodinou a priateľmi kedykoľvek budete chcieť!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prenosný DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R je skrátenejší termín pre DVD mechaniku, ktorá dokáže prijať oba bežne používané formáty záznamu na disky DVD. Podobne mechanika DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými prepisovateľnými typmi diskov.

Obnova napájania

Videoprehrávač DVD si zapamätá, kde ste naposledy prestali sledovať, keď ste ho priamo vypili alebo keď došlo k výpadku elektrickej siete. Pokiaľ ste neprepli na prehrávanie iného disku, prehrávač obnoví prehrávanie presne na mieste, kde ste naposledy zastavili film – stačí jednoducho znova vložiť daný disk. To váš život značne zjednoduší!


Pripojenie USB



Jednoducho pripojte svoje prenosné zariadenie USB k príslušnému portu na vašom prenosnom DVD prehrávači Philips a priamo prehrávajte digitálne videá, hudbu a fotografie. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené okamihy so svojou rodinou a priateľmi.

Certifikované pre DivX

S podporou štandardu DivX® si budete môcť vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je technológia kompresie videa využívajúca štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje ukladať veľké súbory, napríklad filmy, videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli následne prehrávať na zariadení Philips s certifikáciou DivX Certified®.



Technické údaje

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 24 x 3,8 x 17,7 cm
- Hmotnosť: 0,954 kg

Obraz/Displej

- Uhlopriečka: 9 palec / 23 cm
- Rozlíšenie: 640 (š) x 220 (v) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Zoom, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Náhodné prehrávanie
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC
- Formáty kompresie: MPEG4, XviD, Divx

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: Fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie zvuku

- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Pripojiteľnosť

- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- USB: áno
- DC vstup: 9 V, 1 A

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie: áno
- OTRASUVZDORNÉ: áno

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC

Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Životnosť batérie: Až 3 hodiny*

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 68126 5
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Rozmery balenia (Š x V x H): 27,2 x 28,5 x 7 cm
- Hmotnosť brutto: 1,65 kg
- Hmotnosť netto: 1,4 kg
- Hmotnosť obalu: 0,25 kg

Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 5,25 kg
- GTIN: 1 87 12581 68126 2
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,2 x 23,3 x 30 cm
- Hmotnosť netto: 4,2 kg
- Počet užívateľských balení: 3
- Hmotnosť obalu: 1,05 kg



Dátum vydania
2015-01-23

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01196
EAN: 08 71258 16812 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a bude ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.
* Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Inc.