

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD



HTS9810



No es un cine, es el cine en casa con sonido cinematográfico 9.1

Sumérgete en un sonido, imágenes y diseño excepcionales. Diviértete con el sonido Cinema Sound 9.1 de Ambisound, que te ofrece una experiencia de sonido cinematográfica en casa. El HTS9810 sorprenderá a los amantes del cine con su extraordinaria belleza y su alto rendimiento.

Disfruta

- Cinema Sound 9.1 para un sonido Surround de 9.1 canales desde sólo 5 altavoces
- Excelente calidad de sonido con tweeters Soft Dome y DoubleBASS
- FullSound™ para convertir la experiencia de CD en MP3

Disfruta

- Altavoces posteriores inalámbricos para reducir el cableado
- Controles remotos para pantallas táctiles para controlar la reproducción y el volumen
- Altavoces de torre completos para un sonido increíble

Disfruta

- DCDi de Faroudja para videos increíblemente nítidos de alta calidad
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Conexión

- EasyLink controla todos los productos EasyLink con un solo control remoto
- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde dispositivos USB Flash
- MP3 Link reproduce música desde reproductores multimedia portátiles

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

DCDi de Faroudja

El televisor con escaneo progresivo y DCDi de Faroudja te permite disfrutar de tus videos con increíble calidad y nitidez porque reduce los bordes irregulares de los videos entrelazados estándar, en especial con imágenes en movimiento. Vive escenas de acción más realistas y lleva tu experiencia visual al máximo con imágenes más claras y nítidas.

Sonido cinematográfico 9.1

Cinema Sound 9.1 con Ambisound crea el sonido ambiente más completo del cine moderno. Sin desorden de cables y altavoces, con Cinema Sound 9.1 tendrás la increíble sensación de que hay altavoces por toda la habitación. Recrea el sonido del cine en tu propia casa y disfruta de un sonido Surround incomparable totalmente envolvente.

Bocinas posteriores inalámbricas

Los altavoces traseros inalámbricos ofrecen escalabilidad y más movilidad a la hora de distribuirlos en la habitación. Estos altavoces inalámbricos, desarrollados con una tecnología que elimina las interferencias, brindan toda la pureza del sonido Surround sin necesidad de cables.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

USB 2.0 Link de alta velocidad

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir archivos MP3 desde tu reproductor multimedia portátil en tu sistema de Home Theater de forma directa. Sólo tienes que conectar tu reproductor MP3 portátil en la toma MP3 Link incorporada y disfrutar de la música con una calidad de sonido excelente desde el sistema de Home Theater. MP3 Link lleva a la música portátil a la comodidad de tu propia sala.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Realce visual, DCDi de Faroudja, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20000 Hz
- Relación señal / ruido: >95 dB
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase "D", Control de graves y agudos, ClearVoice, DoubleBass, Smart Surround
- Potencia de salida (RMS): (a 10%THD):8x75W (Frontal/Frontal lateral/Posterior/Posterior lateral)+1X100W(Centro) + 1X100W(Subwoofer)
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásico, Drama, jazz, Rock, Concierto, Digital, Juegos, Noticias, Party, Deportes
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD-Video, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV 9
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM
- RDS: Nombre de emisora

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de MP3, USB
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida HDMI, Interconexión (con la caja de alimentación), Entrada de TV (audio, cinch)
- Subwoofer (caja de alimentación): Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Entrada digital coaxial, Antena FM, Interconexión (con la unidad principal), Entrada digital óptica

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz

- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Consumo de energía: 180 W

Bocinas

- Altavoz satélite: 2 vías, 4 columnas de soporte para el suelo, Bocinas posteriores inalámbricas, Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz satélite: 2 woofers de banda completa de 3", Tweeter de cúpula de 18 mm, Woofer de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120Hz-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
- Altavoz central: 2 vías
- Controladores del altavoz central: Tweeter de cúpula de 18 mm, 2 woofers de 2,5"
- Rango de frecuencia central: 120Hz-20000 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Rango de frecuencia subwoofer: 20-120 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
- Tipo de subwoofer: Activo

Accesorios

- Accesorios incl.: Guía de configuración rápida, Control remoto, Cable de interconexión, antena FM, 2 tornillos para montaje en la pared, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Baterías para control remoto, Cable HDMI, Cable de entrada de MP3, Cable de corriente, Soportes de montaje en pared

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 800 x 732 x 1200 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 304,2 x 299,7 x 84,55 mm
- Peso del aparato: 2,74 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 322 x 425 x 322 mm
- Peso del subwoofer: 12,7 kg

Caja exterior

- Peso bruto: 49 kg
- Caja exterior (L x An x Al): 120 x 80 x 73,2 cm
- Peso neto: 42,634 kg
- Peso tara: 6,366 kg
- EAN: 87 12581 40516 8
- Cantidad de cajas para consumo: 1

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 80 x 73,2 x 120 cm
- Peso bruto: 49 kg
- Peso neto: 42,634 kg
- Peso tara: 6,366 kg
- EAN: 87 12581 40516 8
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Laying

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 30,42 x 29,97 x 8,455 cm



Fecha de publicación
2011-04-28

Versión: 3.3.4

12 NC: 8670 000 38244
EAN: 87 12581 40516 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.