



Philips  
Prenosni radio s CD-  
predvajalnikom



AZ250

## Polna malha zabave

s tem prenosnim zvočnim sistemom

S tem prenosnim radiem s CD predvajalnikom Philips AZ250/12 vas bo vaša priljubljena glasba vedno spremljala. Vstavite CD ali priključite prenosni predvajalnik prek povezave MP3. Dobavljen je s tokom za prenašanje iz mehke tkanine

### Uživajte v glasbi z različnih izvorov

- Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov

### Enostavna uporaba

- Tok iz mehke prilagodljive tkanine za enostavno prenašanje
- Omejitev najvišje glasnosti za varno poslušanje
- Zaklepanje vratc za CD za neprekinjeno predvajanje glasbe na poti
- Majhni in lahki

# PHILIPS

## Značilnosti

### Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW



Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih predvajalnikih CD.

### MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna,

saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

### Tok iz mehke prilagodljive tkanine



Vzemite svoj prenosni radio s CD predvajalnikom vedno s sabo - v njegovem lastnem toku. Izdelan je iz mehke voljne tkanine in ščiti vaš prenosni radio pred tresenjem in udarci, njegovi ročajji pa zagotavljajo varno in enostavno namestitev. Z učinkovito oblikovanimi odprtini pred zvočniki in prek glavnih upravljalnih gumbov lahko uživate v dobri glasbi, tudi ko je vaš prenosni radio spravljn v toku. Tok prav tako zakriva gumba, ki niso pogosto uporabljeni - npr. tistega, ki zaklepa vratca za CD. Če želite predvajalnik vzeti iz toka, zadruga omogoča hiter dostop in enostavno odstranitev.

### Omejitev najvišje glasnosti



Daljša izpostavljenost glasnim zvokom lahko povzroči nepopravljive poškodbe ušes. Da bi vi

in vaši bližnji vedno poslušali pri varni glasnosti, ima vaš prenosni radio s CD predvajalnikom Philips predhodno nastavljeno najvišjo glasnost, s katero lahko predvajate glasbo. Tudi če ima vaš otrok na glavi slušalke in ne morete slišati, kaj poslušate, ste lahko pomirjeni, saj nikoli ne bo preglasno. Philips skrbi za vas, da boste popolnoma mirni.

### Zaklepanje vratca za CD



Philipsov prenosni radio s CD predvajalnikom je zasnovan tako, da lahko leži vodoravno ali navpično, in izdelan tako, da se v obeh položajih odlično obnese. Da se vratca za CD ne bi po nesreči odprla, ko je predvajalnik v navpičnem položaju, so vratca narejena tako, da se odprejo le ob pritisku na gumb. Na voljo je tudi zaklepanje vratca za CD, ki vratca ščiti pred nenamernim pritiskom na gumb. Ta drsni zaklep je nameščen na vrhu prenosnega radia, izven dosega igrivih ročic, in skrit, kadar je predvajalnik v toku. Pri Philipsu šteje vsaka malenkost.

# Specifikacije

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe

## Priročnost

- Vrsta nalagalnika: sprednji

## Zvok

- Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)
- Izhodna moč: 1 W RMS

## Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 1

## Povezljivost

- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek

## Napajanje

- Vrsta baterije: AA
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 6
- Vrsta napajanja: Vhod AC

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 204 x 213 x 130 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 247 x 321 x 153 mm
- Teža izdelka: 1,1 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,7 kg



Datum izdaje 2013-12-03

Različica: 1.3.5

12 NC: 8670 000 85581  
EAN: 87 12581 62838 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)