

Philips  
DVD-házimozirendszer



HTS6600



HDMI



## Kiváló teljesítményű surround hangzás

### Ambisound rendszerrel

Az Ambisound technológiával fémjelzett HTS6600 rendszer csupán két hangszóró segítségével valóságos többcsatornás surround élményt biztosít bármilyen típusú helyiségben. A kiváló hang-és képminőséget nyújtó, könnyen beállítható, falra szerelhető rendszer bármilyen otthoni környezetbe illik.

#### Hang- és képfelvételei életre kelnek

- Ambisound rendszer a teljes, zajmentes többcsatornás surround hangzásért
- A Smart Surround rendszer automatikusan optimalizálja a surround hangbeállításokat
- DoubleBASS rendszer a kibővített, mély basszushangzás élményéért
- HDMI 1080i nagyfelbontású video-felkonvertálással

#### Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- A függőleges hangszórók a síkképernyős TV-vel együtt falra szerelhetők
- A kifinomult formavilág minden síkképernyős TV-készülékhez illik
- Gyors és könnyű beállítás a problémamentes telepítéshez

#### Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB flash drive-on tárolt fényképek és zene USB Direct lejátszása
- Zenelejátszás MP3-bemenettel hordozható médialejátszóról



# PHILIPS

sense and simplicity

**Műszaki adatok****Kép/Kijelző**

- **Kép javítása:** High Def (720p, 1080i), videotúlmintavételezés, Progresszív pásztázás

**Hang**

- **Hangrendszer:** Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Sztéreo
- **Hangkiemelés:** Smart Surround, DoubleBass, Magas/mély hangok szabályozása
- **Hangszínszabályzó beállításai:** Működés, Rock, Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, MTV, RnB, Játék, Party, Rajzfilm, Szalonzene, Sport, Hírek

**Hangszórók**

- **Hangszóró típusok:** 2 x függőleges hangszórók
- **Hangszórók:** 8 x 2 hüvelykes szélessávú hangszórók
- **Hangszóró impedanciája:** 6 ohm
- **Mélynyomó típusa:** Aktív
- **Mélynyomó meghajtó:** 1 x 6,5 hüvelykes nagy löketű hangszóró
- **Mélynyomó impedancia:** 4 ohm
- **Mélynyomó frekvenciatartománya:** 30-120 Hz

**Videolejátszás**

- **Tömörítési formátumok:** Divx 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Adathordozók lejátszása:** DVD videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **Videolemez lejátszási rendszer:** PAL, NTSC

**Hanglejátszás**

- **Tömörítési formátum:** MP3, WMA
- **Adathordozók lejátszása:** Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- **MP3 bitátviteli sebességek:** 32-256 kb/s és VBR

**Állókép lejátszás**

- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Adathordozók lejátszása:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó
- **Kép javítása:** Diabemutató zenelejátszással, Forgatás, Nagyítás

**Hangolóegység/Vétel/Adás**

- **Hangolási sávok:** AM, FM
- **RDS:** Állomásnév

**Csatlakoztathatóság**

- **Elülső/oldalsó csatlakozók:** MP3-bemenet, USB
- **Hátoldali csatlakozók:** HDMI kimenet, Komponens videokimenet, SCARTI (CVBS, RGB ki), TV be (3,5 mm-es csatlakozó), Összekötő (a Power Box-hoz)
- **Mélynyomó (Power Box):** Koaxiális digitális bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), FM antenna, AM/MW antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Összekötő (a főegységhez)

**Méretetek**

- **A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé):** 370 x 76 x 242 mm
- **Készülék tömege (állvánnyal együtt):** 3,5 kg
- **Hangszóró szélessége (állvánnyal):** 180 mm
- **Hangszóró magassága (állvánnyal):** 420,5 mm
- **Hangszóró mélysége (állvánnyal):** 180 mm
- **Hangszóró tömege (állvánnyal együtt):** 2,32 kg
- **Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé):** 295 x 443 x 295 mm
- **Mélynyomó súlya:** 9,1 kg
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 841 x 359 x 527 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 22,8 kg

**Tartozékok**

- **Mellékelt tartozékok:** Gyors áttekintő útmutató, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlés, Elemek a távvezérlőhöz, Teljesen bekötött SCART kábel, MP3 vonalbemeneti kábel, AM antenna, FM antenna, Összekötő kábel, Hangszórókábelek, Hálózati kábel, Fali tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

**egyenáram**

- **Aramellátás:** 220-240 V, 50 Hz
- **készenléti üzemmód energifelhasználása:** <1 W

**Termékkijelölések****Ambisound**

Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatása, az array-feldolgozás és a pontosan beállított hangszórók által az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt kevesebb hangszóróval.

**Smart Surround**

Élvezze a lehető legjobb hangzást anélkül, hogy módosítania kellene a surround beállításokat minden alkalommal, amikor lemezt cserél, illetve film és zene között vált. Az alapértelmezett többcsatornás surround beállításokkal rendelkező normál 5.1 rendszerekkel ellentétben a Smart Surround rendszer automatikusan módosítja a surround beállításokat a sztereóban kódolt zenének vagy a többcsatornás tartalommal rendelkező filmnek megfelelően.

**DoubleBASS**

A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Észleli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

**HDMI 1080i**

A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az analóg jellé való átalakítást, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).



Kiadás dátuma  
2009-01-22

Verzió: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939  
EAN: 87 12581 31557 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)