

Philips
DVD-afspiller med HDMI
og USB

HDMI 1080p

DivX Ultra

DVP5990



HDMI



DIVX
ULTRA



Den ideelle DVD-afspiller til dit HDTV

med ægte high-def HDMI 1080p

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og lydforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for Home Entertainment, hvor du kan nyde high def-video (720p/1080i/1080p).

Sætter liv i lyd og billede

- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- High definition JPEG-afspilning viser billedernes ægte opløsning
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder

Afspiller alle dine film og din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder

Brugervenlig

- Opret MP3'er direkte fra CD'er
- EasyLink til nem kontrol over tilsluttede enheder via HDMI CEC



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** Progressiv scanning, High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling (720p, 1080i/p)

Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 192 kHz
- **Signal/støjforhold:** > 90
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** > 65 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** > 70 dB
- **Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** > 80 dB
- **Lydsystem:** Dolby Digital
- **Frekvenskurve:** 30-20000 Hz

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Video afspilningssystem:** PAL, NTSC

Audio Playback

- **Afspilningsmedie:** CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **MP3 bit-hastigheder:** 32-320 kbps

Stilbilledafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Vende fotos, Rotér, Zoom,

Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning

Multimediaprogrammer

- **Tilslutning:** USB memory class-udstyr
- **Afspilningsformater:** DivX, MP3, JPEG still-billeder

Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutninger på bagpanel:** Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), HDMI-udgang, Digital koaksial udgang, Komponent-video udgang - Progressive, SCART

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring, Børnesikring
- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Garantibevis

Dimensioner

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 38 x 210 mm
- **Mål på emballage (B x H x D):** 490 x 82 x 296 mm
- **Vægt:** 1,4 kg
- **Vægt inkl. emballage:** 0 kg

Strøm

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 230 V
- **Strømforbrug:** <12 W
- **Standby-strømforbrug:** < 1,0 W

Interessante produkter

HDMI til nem AV-tilslutning

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

High definition JPEG-afspilning

Med high definition JPEG-afspilning kan du se dine billeder på TV'et i opløsninger helt op til to megapixel. Du kan nu få vist dine billeder i absolut klarhed, uden tab af kvalitet eller detaljer - og dele dem med venner og familie hjemme i din dagligstue.

Spiller det hele

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.



Udgivelsesdato
2009-03-05

Version: 1.0.16

12 NC: 8670 000 36074
EAN: 87 12581 38737 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com