



Philips  
Trådløs HiFi-hodetelefon

Over øret

SHC5100



## Trådløs frihet

### Oppladbare og trådløse hodetelefoner

Beveg deg rundt i hjemmet for å nyte musikken uten kabelrot. Med den oppladbare og lette designen til Philips-hodetelefonene SHC5100/10 trenger du ikke tenke på brukstiden.

#### Den perfekte, trådløse lydopplevelsen

- 32 mm-høytalerdriver med stor lydytelse
- Trådløs FM-overføring for bevegelsesfrihet

#### Komfortabel for langvarig bruk

- Selvjusterende indre hodebånd
- Lett design som gir bedre komfort ved langvarig bruk

#### Anvendelighet

- Helt oppladbar
- Velg mellom 2 kanaler for å minimere interferens

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Magnettype: Neodym
- Følsomhet: 100 dB
- Høytalerdiameter: 32 mm
- Impedans: 24 ohm

## Tuner/mottak/overføring

- Kanalseparasjon: > 30 dB
- Pilottonerefrekvens: 19 kHz
- Effektiv rekkevidde: 100 m
- Bærerfrekvensområde: 863,0–865,0 MHz
- Modulasjon: FM
- Antall kanaler: 2

## Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Dobbel PLL
- Driftstid: ~10 timer
- Automatisk nettavslag

## Drift

- Strømforsyning, hodesett: 2 x 1,5 V NiMH R03/

## AAA

- Strømforsyning, sender: AC/DC-adapter 8V/200mA

## Ytre eske

- Bruttovekt: 2,86 kg
- Nettovekt: 1,254 kg
- Taravekt: 1,606 kg
- Antall kundesett: 3
- Yttereske (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- GTIN: 1 69 23410 70493 5

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 24 x 32 x 10 cm
- Bruttovekt: 0,752 kg
- Nettovekt: 0,418 kg
- Taravekt: 0,334 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Skjerm
- EAN: 69 23410 70493 8
- Type hylleplassering: Begge

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Vekt: 0,178 kg

# Høydepunkter

## 32 mm-høytalerdriver

Høytalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.

## Selvjusterende indre hodebånd

Vanligvis kan hodetelefoner som du bruker utendørs, justeres ved å skyve et utvidbart hodebånd dit du vil ha det. Dette kan være upraktisk, siden det vanligvis må gjøres hver gang du bruker hodetelefonene. Få musikken raskere og enklere i øret med det fleksible, selvjusterende indre hodebåndet til disse hodetelefonene. Det justerer seg automatisk til hodets form og størrelse.

## Lett design

De holdbare og lette materialene i disse Philips-hodetelefonene gir bedre komfort ved langvarig bruk.

## Trådløs FM-overføring

Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i et annet rom.

## Helt oppladbar

Hodetelefonene er utformet for bruk med oppladbare batterier. Ingen grunn til å bekymre seg for kostnader ved gjentatt bruk.

## 2 overføringskanaler

Med to overføringskanaler å velge mellom, forstyrres ikke lytteopplevelsen, fordi du lett kan bytte til kanalen med best mottak.

