

Philips  
採用 i.LINK 的 DVD 錄放  
影機

DVDR615



## 體驗 DVD 錄製的魔力！

現在，只要有 i.LINK，您就可以利用 DVD 數位錄放影機轉拷最喜愛的錄影帶，完美畫質和音質都拜 i.LINK 所賜。

### 把最美好的回憶保留在 DVD 中

- i.LINK 數位輸入，讓數位攝影機影片輸入更完美

### 將您最喜愛的電視節目錄製成 DVD

- 單層 DVD+R/RW 光碟片可錄影時間長達 8 小時
- 數位影片錄製，呈現極緻畫質
- 2.0 杜比數位編碼適用於高品質錄音

### 分享您最喜愛的錄影和音樂錄音

- 您的 DVD 光碟可以在現有的 DVD 播放器和光碟機播放
- 永遠相容的錄製結果：DVD+R/RW 光碟
- 索引畫面螢幕是 DVD 光碟片上建立的 DVD 功能表

### 享受您最喜愛的電影和音樂

- 播放 DVD、CD 及 MP3
- 同軸連接可以確保數位輸出的可靠性

# PHILIPS

## 技術規格

## 畫面 / 顯示

- 畫面長寬比率：4:3, 16:9
- D/A 轉換：10 位元，54 MHz
- A/D 轉換：10 位元，54 MHz

## 音效

- D/A 轉換：24 位元，96 kHz
- A/D 轉換：24 位元，192 kHz
- 訊號雜訊比：85
- 失真及雜訊 (1kHz)：83 dB
- 串音 (1kHz)：105 dB
- 動態範圍 (1kHz)：83 dB

## 視訊播放功能

- 播放媒體：CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (視訊模式), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, VCD/SVCD
- 壓縮格式：MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

## 影片錄製

- 錄影系統：PAL
- 壓縮格式：MPEG2
- 錄影強化功能：簽章，插入章節標示物，分割，清除，手動標示章節，單鍵錄製 (OTR)，台號錄製
- 錄影模式：M1: 60 分鐘, M2: 120 分鐘, M2x: 150 分鐘, M3: 180 分鐘, M4: 240 分鐘, M6: 360 分鐘, M8: 480 分鐘
- 音訊壓縮：Dolby Digital

## 音效播放

- 播放媒體：MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 壓縮格式：Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 多聲道, PCM
- MP3 位元速率：32 - 256 kbps

## 靜態影像播放功能

- 播放媒體：相片光碟
- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫面增強：製作相本，編輯相片 (色彩、濾鏡)，翻轉相片，旋轉

- 幻燈片播放：3 種速度
- 縮圖支援：EXIF 格式

## 儲存媒體

- 錄音媒體：DVD+R, DVD+RW

## 調諧器 / 接收 / 傳輸

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 電視系統：PAL

## 連線

- 前方 / 側邊接頭：i.LINK DV 輸入端子 (IEEE1394, 4-pin), S 端子輸入，視訊輸入，音訊輸入左 / 右
- 其他連接：類比音訊輸入左 / 右，類比音訊輸出左 / 右，Component 視訊 (YPbPr) 輸出，Composite 視訊 (CVBS) 輸入，複合視訊 (CVBS) 輸出，數位同軸輸出，數位光纖輸出，RF 天線輸入 / TV 輸出，S 端子輸入，S 端子輸出，交錯式色差視訊輸出

## 方便

- 設定/定時器強化功能：每日 / 每週重複播放清單，G-code，手動設定計時器，單鍵錄音
- 兒童保護：防誤關機 (Child Lock)
- 安裝容易：自動安裝，分類

## 電源

- 電源：50Hz, 220-240V
- 耗電量：27 W
- 待機耗電量：< 3 瓦

## 配件

- 內含配件：AC 電源線，影音訊號線，空白 DVD+RW 光碟，同軸 RF 天線纜線，保證書，快速入門指南，使用者手冊，遙控器，遙控器電池

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：435 x 285 x 65 mm
- 設備重量：3.5 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：518 x 159 x 383 mm
- 產品含包裝重量：5.5 kg

## 產品特點

## i.LINK 數位輸入

i.LINK 又稱為 IEEE 1394 和 FireWire，是連接數位視訊設備的全球標準，適用於數位家庭影像設備 (如 DV 和 D8 攝影機) 及 PC。i.LINK 技術用單一纜線即可傳輸所有影音訊號，十分便利。使用 i.LINK 數位視訊輸入，您可以在複製家庭影片時，保有原來的數位影像品質。

## 8 小時錄影 (+RW)

特定型號的 DVD 錄影機具備 8 小時的錄影模式，可讓您在單層 DVD+R/RW 光碟上錄製長達 8 小時的影片。

## 數位影片錄製

## 2.0 杜比數位編碼

杜比數位是一項先進數位音訊編碼技術，適用於幾乎所有 DVD 光碟。飛利浦 DVD 錄影機以相同格式儲存音訊，因此與大部份 DVD 機都相容，品質超越類比錄放影機。

## 雙向兼容

DVD 錄放影機可以播放普通 DVD-Video 光碟，但重要的是，在 DVD 錄放影機錄製的 DVD+R 和 DVD+RW 光碟也能在現有的 DVD 數位影音光碟機上播放。

## 永遠相容的錄製結果

## 索引畫面螢幕

索引畫面螢幕是每片 DVD+R/RW 光碟上建立的 DVD 功能表，在普通的 DVD 播放器上也可以存取。此功能讓您可以進行立即閱覽且輕鬆存取。您可以直接查看光碟內容，尋找您要觀賞的內容。

## 播放 DVD/CD/MP3

## 同軸數位音訊輸出



發行日期 2006-08-23

版本：5.0

12 NC: 8622 810 11637  
EAN: 87 10895 80012 9

規格若有變更恕不另行通知。

商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

[www.philips.com](http://www.philips.com)