



Philips
Mikromusikkanlegg

CD, FM
4 W



MC1000

Alt-i-ett mikrosystem

Lidenskap for lyd

Få suveren lyd fra en overraskende kompakt og slank design. Mikroanlegget MC1000 forbedrer både rommet og lydopplevelsen. Bare trykk på play så fyller dynamiske basslyder rommet.

En rikere lydopplevelse

- Spill CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- FM-radio for en god radioopplevelse
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Kompakt design

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W musikk effekt
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: 3" woofer

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program
- Plateilegg: topp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo



Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Avstemt FM-piskantenne
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang

Anvendelighet

- Plateilegg: topp

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning, Verdensomfattende garantihefte, MP3-linjeinngangskabel

Mål

- Produktmål (BxDxH): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

Høydepunkter

Spill CDer, CD-R og CD-RW

Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.



Utgivelsesdato
2014-08-13

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 08 71258 16379 34

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com