

Philips  
Dijital Kablosuz Kulaklık

SBCHD I 500U



## Kişisel Dijital Surround Ses

Film ve müzik zevkini çıkarın

Mükemmel HD I 500U size bir kablosuz telefonun rahatlığı ile dijital sesin güvenilirliğini ve kalitesini sunar. Etrafınızdakileri rahatsız etmeden üç çok kanallı Dolby TM kulaklık modunun keyfini çıkarın.

### Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- Duyulabilir bozulmayı engellemek için 50mm hoparlör sürücüsü
- 3 farklı Dolby Kulaklık dinleme odası seçimi
- Tiz ve bas güçlendirme sesi optimize etmenizi sağlar
- Dinamik Bit Ayırma, daha fazla ayrıntı duymanızı sağlar
- Mükemmel kalite için dijital ses ve aktarım

### Her zaman yola çıkmaya hazır

- 4 ses kaynağına kadar bağlayın böylece fiş değiştirmeyin
- En yüksek kalitede ses için Dijital Kablosuz İletim
- Akıllı Kullanıcı Arayüzü, mevcut tüm seçenekleri gösterir
- Kaynakları ve ayarları rahat bir şekilde seçin

### Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Rahat yastıklar, takma rahatlığını ve bas sesleri artırır

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Ses**

- Akustik sistem: Kapalı
- Frekans tepkisi: 40 - 24 000 Hz
- Giriş sinyali çözme: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- Miknatıs tipi: Neodimyum
- Hassasiyet: 100 dB
- Hoparlör çapı: 50

**Tuner/Alım/İletim**

- Taşıyıcı frekans aralığı: 863,0 - 865,0 MHz
- Kanal ayırma: > 60 dB
- Efektif aralık: 100 m
- Modülasyon: GFSK

**Kullanılabilirlik**

- Otomatik menzil dışında uyarısı
- Otomatik ses sinyali yönlendirme
- Çalışma süresi: +/- 10 saat

**Güç**

- Güç kaynağı kulaklık: 2 x 1,5 V NiMH R6/AA
- Güç kaynağı verici: 230 VAC

**Ambalaj boyutları**

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- Brüt ağırlık: 4,982 kg
- Net ağırlık: 4,339 kg
- Dara ağırlığı: ,643 kg

**Dış Karton**

- Brüt ağırlık: 4,96 kg
- Dış karton (L x G x Y): 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- Net ağırlık: 4,339 kg
- Dara ağırlığı: ,621 kg

**Ürün özellikleri****50 mm hoparlör sürücüsü**

50 mm hoparlör sürücüsü, güçlü, bozulmayan bir ses sağlamak için kompozit Mylar malzemenin hassaslığıyla manyetik devredeki neodimyumun gücünü bir araya getirir.

**3Dolby Kulaklık TM oda modları**

Dolby Kulaklık teknolojisi size her kulaklıktan, beş hoparlörlü surround çalma sisteminin sesini verir. Uygun olarak ayarlanmış ve kalibre edilmiş 5.1 kanal hoparlör sisteminin surround ses dinleme deneyimini ayrıntılı olarak modeller, kişisel ve portatif surround dinleme için ideal hale getirir.

**Bas ve Tiz güçlendirme**

Tiz ve bası güçlendirerek seçtiğiniz müziğin keyfini en doğal ses üretiminde çıkarın.

**Dinamik Bit Ayırma**

Bu patentli Philips teknolojisi, dijital sesin, size olağanüstü ayrıntılar verecek şekilde işlenmesini sağlar.

**tam dijital sinyal işleme**

İletim bağlantısından kulaklığa kadar dijital ses sinyali, üst düzeyde kalite ve bozulmalara karşı mükemmel direnç sağlar.

**4 ses girişi**

İki dijital kaynak (bir DVD ya da CD çalar gibi) ve iki analog kaynak (bir TV ya da FM tuner gibi) bağlayabilir ve hangisini dinlemek istediğinizi uzaktan seçebilirsiniz. Artık kablo değiştirmenize gerek yok.

**Dijital Kablosuz İletim**

Dijital kablosuz iletim yalnızca analog FM iletim sistemlerinden daha tutarlı alım ve daha iyi kalitede ses sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha az güç harcar. Patentli Philips teknolojisi sayesinde, film veya TV programlarını izlerken, ses ile görüntü mükemmel eşgüdümde kalır.

**Akıllı Kullanıcı arayüzü**

Anlaşılır kontroller ve kolay okunur ekranı sayesinde bu kablosuz kulaklık sisteminin kullanımı ve kurulumu kolaydır.

**IR uzaktan kumanda**

Kızılötesi uzaktan kumanda ünitesi, en sevdiğiniz koltuğunuzdan kaynakları seçmenin ve dinleme seçeneklerinizi ayarlamanın en kullanışlı yoludur.

**Ergonomik şekilli yastıklar**

Ergonomik kulak yastığı şekli ve lüks malzemeler daha rahat bir oturuş ve sesin dışarı daha az sızmasını sağlayarak daha iyi bas performansı sağlar.



Yayın tarihi 2009-02-12

Sürüm: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548  
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)