

PHILIPS

Universalus nuotolinio valdymo pultas

Perfect replacement

„keturi viename“

SRP3004



Greitas ir lengvas nustatymas

Išbandykite greitą ir lengvą nustatymą savo „Philips“ universaliajame valdymo pulte su nauja „SimpleSetup“ funkcija. Dideli mygtukai ir apsauginis apvadas užtikrina paprastą naudojimąsi bei puikų senų, pamestų arba sulaužytų nuotolinio valdymo pultų pakeitimą.

Rūpinimasis naudotojais

- URC techninės pagalbos paslauga skiriniame tinklapyje

Puikiai suderinamas su visais prietaisais

- Suderinamas daugiau kaip su 1000 modelių

Paprasta naudoti

- „SimpleSetup“ yra išskirtinė „Philips“ funkcija
- Apsauginis apvadas padidina naudojimosi komfortą ir užtikrina tvirtą nuotolinio valdymo pulto laikymą rankoje
- Dideli mygtukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi

Idealus seno nuotolinio valdymo pulto pakaitalas

- Nuotolinio valdymo pultas „keturi viename“, skirtas TV, DVD grotuvo/įrašančio grotuvo, STB ir VCR valdymui
- Paruošta Philips prietaisų valdymui

Specifikacijos

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 29.9 cm

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6

Plotis: 16.9 cm

Bendras svoris: 1.832 kg

Aukštis: 19.4 cm

GTIN: 1 87 12581 49331 5

Grynasis svoris: 1.14 kg

Pakuotės svoris: 0.692 kg

Patogumas

Atsparus smūgiams

Klavišų skaičius: 31

DVD funkcijos: Garso nustatymai, Skaičių mygtukai, Disko meniu valdymas, Subtitrų pasirinkimas, Sistemos meniu valdymas, Naršymo mygtukai

Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE ženklas

Kalbų palaikymas:

EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK

Iš anksto užprogramuota Philips prietaisų valdymui Vandeniui atsparus

SAT/CBL funkcijos: Kanalų perjungimas aukštyn/žemyn, Skaičių mygtukai, Nukreipimas, informacija, Meniu valdymas, Teksto funkcijos, Garso padidinimas/sumažinimas, išjungimas

TV funkcijos: AV pasirinkimas, išorinis signalas, Spalvų/ryškumo valdymas, Skaičių mygtukai, Greitai funkcionuojantys teksto mygtukai, Meniu valdymas, Maitinimo įtampos įjungimas/parengtis, Programų perjungimas aukštyn/žemyn, Teleteksto mygtukai, Garso padidinimas/sumažinimas, išjungimas

Palaikomi prietaisai: DVD, SAT, Televizorius, VCR

VCR funkcijos: Meniu valdymas, Vaizdo peržiūra, VCR plus, Naršymo mygtukai (6)

Maitinimas

Baterijos tipas: AAA

Pakuotės matmenys

Aukštis: 27.5 cm

Pakuotės tipas: Iškilimas

Išdėstymo tipas: Pakabinti

Plotis: 14.5 cm

Gylis: 3 cm

Priedamų gaminių skaičius: 1

EAN: 87 12581 49331 8

Bendras svoris: 0.225 kg

Grynasis svoris: 0.19 kg

Pakuotės svoris: 0.035 kg

Valdymas infraraudonais spinduliais

Funkcionavimo nuotolis: 10 m

Siųstuvo šviesos diodai: 1

Universalaus IR kodo duomenų bazė

Prietaisų modelių skaičius duomenų bazėje:

Daugiau kaip 1000

Nešančiojo dažnio diapazonas: 24 - 55 kHz

Valdymo signalo perdavimo kampas: 45 laipsniai

Sąranka

Nustatymo metodas: Funkcija „SimpleSetup“

Ypatybės

Nuotolinio valdymo pultas „keturi viename“

Pakeiskite visus ant stalo esančius nuotolinio valdymo pultus vienu universaliu nuotolinio valdymo pultu, valdančiu jūsų TV, DVD grotuvą/įrašantį grotuvą, palydovinės televizijos imtuvą, skaitmeninės antžeminės televizijos imtuvą arba kabelinės televizijos imtuvą (STB) ir VCR, nepriklausomai nuo prietaisų gamintojo arba modelio.

Funkcija „SimpleSetup“



Greitai ir lengvai nustatykite universalus nuotolinio valdymo pulto parametrus, naudodamiesi nauja „SimpleSetup“ funkcija; tereikia atlikti 3 paprastus veiksmus: 1. Įveskite prietaiso modelio kodą į nuotolinio valdymo pultą. 2. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kol prietaisas išsijungs. 3. Patikrinkite, ar visi mygtukai funkcionuoja. Paruošta!

Papildomas apsauginis apvadas

Guminis apsauginis apvadas sumažina nuotolinio valdymo pulto sulaužymo pavojų. Be to, nuotolinio valdymo pultas su tokiu apvadu patogiau ir tvirtiau laikomas rankoje.

URC techninės pagalbos paslauga tiesioginio ryšio režime

Techninės pagalbos paslauga naudojimuisi nuotolinio valdymo pultu: Philips URC tinklapyje rasite visų prietaisų modelių kodus.

Iš anksto užprogramuota Philips prietaisų valdymui

Jeigu turite Philips prietaisų, tai galite naudoti universaliu nuotolinio valdymo pultu be jokio programavimo, nes universalus nuotolinio valdymo pultas paruoštas Philips prietaisų valdymui.

Suderinamas su 1000+ modeliais

Visiškai suderinamas daugiau kaip su 1000 modelių.

Dideli mygtukai

Ant didelių mygtukų esantys užrašai lengviau nuskaitomi. Be to, mygtukai patogiau paspaudžiami - mygtukai padidinti 2 mm, palyginus su standartiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

