

Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Dodejte své oblíbené hudbě sílu

Poslouchejte veškerou digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/W na jednom mikrosystému Philips. Reprodukory Bass Reflex přinášejí působivé basy a 70W maximální výkon zase silný zvuk.

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Maximální výstupní výkon 70 W RMS
- Reprodukory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Digital Sound Control

Snadné použití

- Pohotovostní režim Bluetooth je vždy zapnuto pro snadné připojení
- Rychlé a efektivní USB nabíjení pro vaše chytré zařízení
- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS

Přednosti

Streamování hudby pomocí Bluetooth™



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Pohotovostní režim Bluetooth



Jakmile své chytré zařízení jednou připojíte, můžete s jeho pomocí díky funkci Bluetooth probouzet váš hudební systém Philips z pohotovostního režimu. Zároveň tím aktivujete zdrojové zařízení Bluetooth a můžete snadno a rychle přehrávat hudbu kdekoli.

Rychlé nabíjení USB



USB port neslouží pouze pro přehrávání hudby. Chytrý systém USB správy napájení umožní, aby proud rychlonabíjení 2A rychle nabíjel vaše zařízení, zatímco je systém v pohotovostním režimu.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zesílením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté, Silné, Příjemné a Jasně, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, Funkce stop, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, přehrávání programu

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk

- Maximální výstupní výkon (RMS): 70 W
- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC

Reproduktory

- Vinití reproduktoru: 4" basový reproduktor, Kuželový výškový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Možnosti připojení

- Bluetooth
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Vstup audio (3,5 mm)
- USB: Hostitelský port USB, maximální nabíjení 2A

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: zásuvka

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa FM
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky
- Stručný návod k rychlému použití

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 220 mm
- Výška hlavní jednotky: 104 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 231 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 140 x 185 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
- Šířka balení: 383 mm
- Výška balení: 348 mm
- Hloubka balení: 358 mm
- Hrubá hmotnost: 7,5 kg
- Čistá hmotnost: 5,3 kg



Datum vydání 2022-05-09

Verze: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com