

Philips
Ασύρματα ακουστικά HiFi

Αγκαλιάζουν το αυτί

SHC5112



Ασύρματη ελευθερία

Πλήρως επαναφορτιζόμενα ακουστικά

Τέλος στην ακαταστασία των καλωδίων: με αυτά τα ακουστικά Philips μπορείτε να μετακινήσετε ακούγοντας μουσική παντού στο σπίτι. Με την επαναφορτιζόμενη και πανάλαφρη σχεδίαση, μπορείτε να τα φοράτε όσο θέλετε χωρίς να σας κουράζουν.

Η τέλεια ασύρματη εμπειρία ακρόασης

- Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για υψηλή απόδοση ήχου
- Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων

Άνετο για χρήση μεγάλης διάρκειας

- Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής
- Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

Άνεση

- Δύο ακουστικά σημαίνει ότι μπορείτε να μοιραστείτε τη μουσική σας
- Επιλέξτε από 2 κανάλια για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών
- Πλήρως επαναφορτιζόμενα

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Ευαισθησία: 100 dB
- Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Διαχωρισμός καναλιών: > 30 dB
- Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19 kHz
- Εμβέλεια απόδοσης: 100 μ.
- Εύρος συχνοτήτων φορέα: 863,0 - 865,0 MHz
- Διαμόρφωση: FM
- Αριθμός καναλιών: 2

Άνεση

- Διπλό PLL
- Χρόνος λειτουργίας: ~10 ώρες
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Ρεύμα

- Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Τροφοδοτικό, πομπός: Μετασχηματιστής AC/DC 12 V/200 mA

Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 4,08 κ.
- GTIN: 1 87 12581 68188 0
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 47,5 x 26 x 32,5 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,854 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Καθαρό απόβαρο: 2,226 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 24 x 32 x 15 εκ.
- EAN: 87 12581 68188 3
- Μικτό βάρος: 1,086 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,618 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Οθόνη
- Καθαρό απόβαρο: 0,468 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 19,5 x 22 x 8,5 εκ.
- Βάρος: 0,356 κ.

Χαρακτηριστικά

Ελαφρύς σχεδιασμός

Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.

Οδηγός ηχείου 32 χιλ.

Ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς παραμορφώσεις, με οποιοδήποτε σήμα εισόδου.

Ασύρματη μετάδοση FM

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής

Συνήθως, τα ακουστικά εξωτερικού χώρου προσαρμόζονται ρυθμίζοντας ένα στήριγμα κεφαλής με δυνατότητα επέκτασης στη σωστή θέση. Αυτό μπορεί να γίνεται κουραστικό καθώς συνήθως πρέπει να το ρυθμίζετε κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Απολαύστε τη μουσική σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα με αυτό το ευέλικτο, αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό σύστημα κεφαλής των ακουστικών, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο σχήμα και το μέγεθος του κεφαλιού σας.

Συμπεριλαμβάνονται 2 ακουστικά

Με δύο σετ ακουστικών, μπορείτε να μοιραστείτε τις προσωπικές μουσικές σας προτιμήσεις με κάποιο φίλο σας.

2 κανάλια μετάδοσης

Καθώς υπάρχει η επιλογή από δύο κανάλια μετάδοσης, έχετε εξασφαλισμένη ευχάριστη ακρόαση. Απλά επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη λήψη.

Πλήρως επαναφορτιζόμενα

Τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το κόστος της επαναλαμβανόμενης χρήσης.

