

Philips  
stație de andocare pentru  
iPod/iPhone/iPad

cu conector Lightning  
pentru iPod/iPhone/iPad  
Port USB pentru încărcare  
8 W, FM, Alarmă dublă

AJ7050D



## Treziți-vă cu o muzică excelentă

cu această stație de andocare pentru iPod/iPhone/iPad

Redați și încărcați-vă dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin intermediul conectorului Lightning și obțineți un sunet bogat și clar. Acest radio șic cu ceas cu alarmă dispune de un port USB suplimentar care vă permite să încărcați mai multe dispozitive simultan și vă dă deșteptarea la timp

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Driver difuzor din neodim pentru sunet bogat și clar
- Putere totală de ieșire de 8 W RMS
- Tuner digital FM cu posturi presetate

### Ușor de utilizat

- Sincronizare automată a ceasului cu iPod/iPhone/iPad când este andocat
- USB suplimentar pentru încărcarea unui alt smartphone sau altei tablete
- Oră și alarmă de siguranță pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

### Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu muzica de pe iPod/iPhone/iPad sau cu melodiile de la radio
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viață

# PHILIPS

Stație de andocare pentru iPod/iPhone/iPad  
cu conector Lightning pentru iPod/iPhone/iPad, Port USB pentru încărcare, 8 W, FM, Alarmă dublă

AJ7050D/12

## Repere

### Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica dvs. preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul rapid și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

### Driver difuzor din neodim

Driver difuzor din neodim pentru sunet bogat și clar

### 8 W RMS



Acest sistem are o putere totală de ieșire de 8 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

### Tuner digital FM cu posturi presetate



Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

### Treziți-vă cu iPod/iPhone/iPad/FM

Treziți-vă cu muzica preferată. Selectați postul de radio preferat sau melodii reconfortante de pe dispozitivul iPod/ iPhone/iPad și faceți diferența dimineților dvs. Ceasul începe să redea selecția dvs. la volum mic, cu creșteri treptate de volum, până când ajunge la nivelul volumului dorit. Acum puteți controla modul în care vă treziți și puteți începe cu bine ziua de fiecare dată.

### Sincronizare automată a ceasului



Când conectați dispozitivul, acest sistem de andocare va sincroniza întotdeauna ceasul cu dispozitivul iPod/iPhone/iPad în câteva secunde. Cu această funcție comodă, nu trebuie să setați ora manual.

### USB suplimentar

USB suplimentar pentru încărcarea unui alt smartphone sau altei tablete

### Alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend




Conceput special pentru stilul de viață din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setați ore diferite de alarmă pentru zilele lucrătoare și weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleași ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteți seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, și pentru a leveni în pat sâmbăta și duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcții confortabile nu mai trebuie să vă bateți capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.



# Specificații

## Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad cu afișaj Retina, iPad mini

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch generația 5, iPod nano generația 7

## Redare audio

- Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Redare și Pauză, Melodia următoare și anterioară

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe: 87,5-108 MHz
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM

## Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 12 H, 24 ore

## Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

## Confort

- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Caracteristici superioare afișare: Control

luminozitate

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Putere de ieșire (RMS): 8 W
- Controlul volumului: sus/jos

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex

## Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- USB: USB 2.0 x 1

## Încărcare USB

- Da
- 5 V, 2,1 A

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tip alimentare: Intrare CA
- Baterie de siguranță: AA (nu este inclusă)
- Număr de baterii: 2

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 263 x 163 x 135 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 319 x 227 x 185 mm
- Greutate: 1,13 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,1 kg

## Accesorii

- Ghid de inițiere rapidă
- Certificat de garanție internațională



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506  
EAN: 08 71258 15796 16

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)