

Philips
stație de andocare pentru
iPod/iPhone



AD700

Muzică de pe dispozitivul dvs. iPod/iPhone

Cu boxe Bass Reflex încorporate, acest sistem de andocare elegant oferă un bas intens și profund și un sunet puternic. Suportul inteligent vă permite să încărcați dispozitivele iPod/iPhone fără a trebui să îndepărtați carcasa de protecție.

Sunset clar și bogat

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Putere totală de ieșire 10 W RMS
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Ușor de utilizat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

PHILIPS

Repere

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupați epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu

mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaii de cap de muzică.

Sincronizare automată a ceasului



Când conectați și andocați, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setați ora manual.

Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod mini, iPod nano, iPod Nano prima generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod cu afișaj color, iPod a 5-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere de ieșire: 10 W RMS

Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accesorii

- Adaptor CA/CC

Confort

- Dispozitiv de încărcare: iPod, iPhone
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Confort utilizator: Cronometru oprire
- Sincronizare oră automată

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 210 x 150 x 135 mm
- Dimensiuni bax: 300 x 240 x 145 mm
- Greutate: 0,96 kg
- Greutate brută: 1,33 kg
- Greutate bax: 3,03 kg
- Cantitate bax: 2



Data apariției 2013-06-08

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 78536
EAN: 87 12581 60882 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com